

Hi-MDシステムステレオ

パーソナル コンポーネントシステム

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

<u> </u> 警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

HipMD AUDIO



NetMD MD**LP**



Atrac CD **M** speakers

CMT-AH10

警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電 気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電など により人身事故になることがあり危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

6~9ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意 事項が記載されています。

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プ ラグの間にほこりがたまっていないか、などを点検してくださ い。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネット、電源コードなどが破損 しているのに気づいたら、すぐにお買い 上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、 煙が出たら





- 電源を切る
- の 雷源プラグを コンセントから 抜く
- ❸ お買い上げ店ま たはソニーサー ビス窓口に修理 を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品で は、次のような表示をして います。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

介危険

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電・破裂 などにより死亡や大けがな どの人身事故が生じます。

♪ 警告

この表示の注意事項を守ら ないと、火災や感電などに より死亡や大けがなど人身 事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号











行為を指示する記号





セントから抜く

指示

お使いになる前に

ての取扱説明書では、パーソナルコンポーネントシステム本体の使いかたを説明しています。 パソコンとつないで使う基本的な操作や、ソフトウェアの詳しい操作についてはそれぞれのマ ニュアルがあります。下記を参照して必要なマニュアルをお使いください。

本機を使うときは

■ 取扱説明書(本書)

本機の操作全般についてのマニュアルです。本機の操作について詳 しくはこちらをご覧ください。

● 本体とリモコンでの操作について

本書では、リモコンでの操作を中心に説明していますが、本体でも同じ、 または類似した名前のボタンを使って同様の操作ができます。 「各部のなまえ」(16~21ページ)も併せてご覧ください。



本機をパソコンにつないで使うときは

■ ソフトウェア インストール・基本操作ガイド 付属のソフトウェア (Sonic Stage) のインストール方法と基本的

な操作について説明しています。



■ SonicStageヘルプ

パソコンの画面で見る電子マニュアルです。付属のソフトウェア SonicStageの中に入っています。

SonicStageの使いかたについて、「インストール・基本操作ガイ ド」よりもさらに詳しく説明しています。また、SonicStageをご 使用中に困ったことがあった場合も、こちらをご覧ください。



■ パーソナルオーディオ・カスタマーサポート

インターネット上のホームページです。本機と付属のSonicStage ソフトウェアの最新サポート情報を見ることができます。 http://www.sony.co.jp/support-pa/



目次

<u>.</u>	⚠ 注意 本機で再生で Hi-MDでこん	きるディスクは? なことができます!)を作って楽しもう	7 11 12
† † !	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	めるるトラストを調節する	15 16 22
(- -	CDを聞く CDをMDにま MDを聞く テープを聞く テープをMDI ラジオを聞く	んでも使えます るごと録音する こまるごと録音する テープなどをMDに録音する	26 35 37 39
メニュー操作 メニュー操作のしかた メニュー一覧	49	いろいろな再生モードを楽しむ 曲を探す(検索) (Hi-MD、MDの場合のみ)	
CD・MD再生	54 選曲)57 58	MDに録音する	66) .67 68 つける

MD編集 7	70
編集する前に	
名前をつける(タイトル入力)	
グループを作る(グループ設定)	
グループを解除する(グループ解除)	
曲順を変える(ムーブ)	
曲やグループを消す(イレース)	
曲を分ける(ディバイド)	80
曲を1つにする(コンバイン)	80
ディスクを初期化する(フォーマット).	81
	33
CDやMDの再生中の曲だけを録音する	
(REC IT録音-TAPE)	83
CDやMDを録音する(CD-TAPEプログ	`ラ
ムシンクロ録音)(MD-TAPEプログラ	
シンクロ録音)	84
マニュアルで録音する	
(マニュアル録音-TAPE)	85
ラジオ 8	37
放送局を記憶させる	87
記憶させた放送局を聞く	
(プリセット選局)	88
	39
時刻を変更する(時計設定)	
表示窓のバックライトをつける/消す.	
ディスクモードを選ぶ	00
(ディスクモード)	90
表示の言語を選択する	
パソコンで入力したタイトルの表示方法	
切り換える(MDの場合のみ)	. –
好みの音質で聞く	

タイマー	93
音楽で目覚める(目覚ましタイマー)	93
タイマーを使って録音する	
(録音タイマー)	94
音楽を聞きながら眠る	
(スリープタイマー)	96
パソコンにつないで使う	98
パソコンとつないでできること	98
パソコンに接続する	98
つないだパソコンの音を聞く	
(USBスピーカー機能)	99
音楽データ以外のデータをディスク	
保存する(データストレージ)	100
外部機器との接続	102
テレビ、ビデオなどの音を聞く	102
困ったときは	103
故障かな?と思ったら	103
メッセージー覧	110
その他	117
使用上のご注意	117
主な仕様	119
保証書とアフターサービス	121
解説	121
索引	125





下記の注意事項を守らないと火災・ 感電により死亡や大けがの原因と なります。

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに雷源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上 げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因とな ります。

- 加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って 抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店または ソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。





湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直射 日光のあたる場所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。とくに 風呂場では絶対に使用しないでください。





海外では使用しない

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、 異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因 となります。





雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない 感電の原因となります。





ぬれた手で雷源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。





通風孔をふさがない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上 または壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさ がないでください。過熱して火災や感電の原因と なることがあります。







下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

内部を開けない

感電の原因となることがあります。 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニー サービス窓口にご依頼ください。





移動させるとき、長時間使わないときは、 雷源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源 コードが傷つき、火災や感電の原因となることが あります。

長期間の外出・旅行のときは安全のため電源プラ グをコンセントから抜いてください。差し込んだ ままにしていると火災の原因となることがありま す。





下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

お手入れの際、雷源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、 感雷の原因となることがあります。



安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、 製品が落ちてけがの原因となることがあります。 また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確 認してください。





大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて 聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありま す。とくにヘッドホンで聞くときにご注意くださ い。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で 聞きましょう。





幼児の手の届かない場所に置く

フロントパネルなどに手をはさまれ、けがの原因 となることがあります。お子さまがさわらぬように ご注意ください。





円形ディスク以外は使用しない

円形以外の特殊な形状 (星型、ハート型、カード型など) をしたディスクを使用すると、 ディスクが内部に落ち故障の原因となったり、高速回転によりディスクが飛び出し、けが の原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意 液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがゃ失明を避けるため、下記の ことを必ずお守りください。

⚠ 危険 ボタン型雷池が液漏れしたとき

ボタン型電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない。

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談くださ W.

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水 で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に 炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

⚠警告 ボタン型電池について

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、 窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充電しない。
- ◆ 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。

⚠注意 ボタン型電池について

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

付属のソフトウェアについて

- 口権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部 または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止され ております。
- 口本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、およ び第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- ロ万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご 容赦ください。
- 口本機に付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 口本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご 了承ください。
- 口本機に付属していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりません。

Program @2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation Documentation ©2005 Sony Corporation

- SonicStageおよびそのロゴはソニー株式会社の商標です。
- OpenMG、Hi-MD、Net MD、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plusおよびそのロゴはソニー株式会社の
- Microsoft 、Windows およびWindows Media は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他 の国における登録商標、または商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。 なお、本文中では™、®マークは明記していません。

録音についてのご注意

- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- 本製品およびパソコンの不具合により、録音やダウンロードができなかった場合および音楽 データが破損または消去された場合、データ内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使 用はできません。なお、この商品の価格には、著作権上の定めにより、私的録音保証金が含 まれております。

(お問い合わせ先(社)私的録音保証金管理協会 Tel.03-5353-0336)

ステレオを聞くときのエチケット



ステレオで音楽をお楽しみになるときは、となり近所に迷惑がかからないような 音量でお聞きください。特に夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をし めたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

本機で再生できるディスクは?

音楽 CD:

CDDA フォーマット

CDDAは、Compact Disc Digital Audioの略で、-般音楽CDの規格です。



ATRAC CD:

ATRAC CD. アトラックスリーブラス アトラックスリー SonicStageを使ってATRAC3plus*やATRAC3*フォーマットの音 声データを記録したCD-R/CD-RWディスク**

アダプティブ トランスフォーム アコースティックコーディングスリー ATRAC3は、Adaptive Transform Acoustic Coding3の略で、高音質と高 圧縮を両立させた音声圧縮技術です。ATRAC3plusは、ATRAC3をさらに発 展させ、音声データをCDの約20分の1 (ビットレートが64 kbpsのとき) に 圧縮する音声圧縮技術です。



MP3 CD:

SonicStageやその他のソフトウェアを使ってMP3フォーマットの音 声データを記録したCD-R/CD-RWディスク**

MP3は、MPEG-1 Audio Laver3の略で、音声データをCDの約10分の1に 圧縮する音声圧縮技術です。



» MD:

60/74/80分ディスク



🕾 Hi-MD:

Hi-MD規格専用 1GBディスク

SonicStageでは、音声データの種類が混在したディスクを作ることはできません。

- * ATRAC3plusとATRAC3はソニー株式会社の商標です。
- ** ISO 9660 Level 1/2形式とJoliet拡張形式でフォーマット済みのディスク。

著作権保護技術付音楽ディスクについて

本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計 されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された 音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本 製品で再生できない場合があります。

DualDiscについて

本製品は、コンパクトディスク(CD) 規格に準拠したディスクの再生を前提として、設計され ています。本製品において万一、DualDiscの音楽専用面の再生を試みた場合、DualDiscの DVD面に再生において問題となる傷を生じる可能性がありますので、本製品ではDualDiscは ご使用になれません。


Hi-MDでこんなことができます!


"Hi-MD"とは、従来のMDが進化した新しい規格です。

ディスク1枚にたくさんの音楽データを入れる

Hi-MD規格専用1GBディスクに最大45時間の録音が可能です。従来の60/74/ 80分ディスクも記録密度を約2倍にして録音することができます。1枚のディス クにたくさんの音楽データが入るので持ち運びも便利です。

1枚のディスクに記録できる時間 ¹⁾	
1GBディスク	約45時間 (CD約45枚分 ²⁾)
80分ディスクの 容量倍増	約13.5時間 (CD約13枚分 ²⁾)





従来の MDシステムステレオでは…… 80分ディスクで最大約5時間20分の録音時 間(MDI PのI P4モードで録音した場合)

高音質録音・再生を楽しむ

リニアPCMとATRAC3plusの技術により、高音質での録音・再生を楽しむこ とができます。



CDと同じ音質で デジタル圧縮しない記録方式



高音質と高圧縮を 両立させた音声圧縮技術




従来の MDシステムステレオでは…… ATRAC/ATRAC3での録音・再生

従来の60/74/80分ディスクもお使いいただけます。

音楽データの他に書類・画像データも記録


パソコンのデータをドラッグ&ドロップの簡単操作でディスクに保存できます。




パソコンと双方向でデータを転送

付属のSonicStageソフトウェアを使ってパソコンから音楽を高速で転送できる ほかに、サウンドゲートで録音した音楽をパソコンに転送し、管理することがで きます。

音楽を持ち出す



録音した音楽をパソコンで管理する



オリジナルCDを作って楽しもう

本機では、通常の音楽CDに加えて、付属のSonicStageソフトウェアを使ってパソコンで作成 したオリジナルのCD (ATRAC CD、MP3 CDと呼ぶ) を再生できます。SonicStageを使う と、たとえばATRAC形式では音楽CD約30枚分*の曲を1枚のCD-RまたはCD-RWに記録でき ます。オリジナルのCDに入れた音楽を聞くまでの流れは以下のとおりです。

SonicStageをパソコンにインストールする

SonicStageは、音楽CDやインターネットから音 楽をパソコンに取り込んで、オリジナルのCDを 作るソフトウェアです。付属のCD-ROMからイ ンストールします。



オリジナルCDを作る

パソコンに取り込んだ音楽から好きな曲を選び、 SonicStageを使って、CD-R/CD-RWディスク に書き込みます。





本機のCDプレーヤーで聞く

たくさんの曲が入ったオリジナルのCDを、手軽 に楽しめます。



SonicStageのインストール方法やオリジナルCDの作りかたは、付属の「ソフトウェア イン ストール・基本操作ガイド」をご覧ください。

音楽CD 音楽ファイル

* 700MBのCD-R/CD-RWディスクに、1枚あたり約60分の音楽CDをATRAC3plus、48kbpsで記録した ときの換算です。

付属品を確かめる

●リモコン




●FMアンテナ



●AMループアンテナ



●専用USBケーブル



- ●CD-ROM (SonicStage)
- ●CMT-AH10取扱説明書・保証書
- ●ソフトウェア インストール・基本操作ガイド
- ●カスタマー登録のご案内
- ●ソニーご相談窓口のご案内


ご注意


本機を初めてパソコンに接続するときは、接続前に、必ず付属のCD-ROMを使用してソフトウェア 「SonicStage」をインストールしてください。

各部のなまえ

くわしい説明は()内のページをご覧ください。

本体





- **1** CD **≜**ボタン CDスロットを開閉します。
- **2** MD **▲**ボタン MDスロットを開閉します。
- 3 BUSYランプ 点灯または点滅している間は情報を読み 込んでいます。
- 4 /(¹) (電源) スイッチ
- 5 カセットぶた
- パイ スピードレコーディング B HIGH SPEED RECボタン CDからMDにシンクロ録音を高速で行い ます(32、66、67)。
- レコーディング モード
 7 REC MODEボタン MD録音モード、MDグループ録音、ト ラックマークモードの設定に使います (31, 40, 46, 68, 69)

- 8 MD RECボタン MDにマニュアル録音します(47)。
- デーブレコーディング 「**9** TAPE RECボタン テープにマニュアル録音します (86)。
- 10 VOLUME (音量) +*、-ボタン
- 11 表示窓
- 12 リモコン受光部
- 13 MD►II (再生/一時停止) ボタン
- 14 CD►II (再生/一時停止) ボタン
- 15 Ω端子 ヘッドホン (別売り) を接続します。 ファンクション
- 16 FUNCTIONボタン 音源の切り換えに使います。 押すたびに「MDI、「CDI、「TAPEI、 「TUNER」、「LINE」が切り換わります。

- 17 PC MODFボタン パソコンと接続するときに使います $(99)_{0}$
- 18 (停止) ボタン
- 19 TÁPF **◆▶** (再牛) ボタン
- **20** TUNER BANDボタン 押すと自動的にラジオの電源が入りま す。FMまたはAMに切り換えます。
- 21 ジョグダイヤル メニュー設定項目や曲、グループを選び ます(49、57、58~60、65)。

チューナーのプリヤットした放送局を呼 び出します (88)。

22 ◀◀/▶▶ •TUNE +/-•▶■ボタン **◄**<. ▶▶ (サーチ): テープの早送り/早 戻しをします(38)。

MD、CDの再生中または一時停止中にボ タンを押し続けると、曲中の好きなとこ ろを探すことができます(58)。

TÚNE +/-: ラジオ受信時に周波数を 合わせます(43、87)。

Idea、 ▶▶ (AMS): CD、MDの曲の頭 出しをします(27、36)。

- 23 ENTER (決定) ボタン 選んだ項目を決定します(49)。
- 24 CANCEL (取消し) ボタン 選んだ項目を取り消します(49)。
- 25 SPEAKER OUT (POWER IN) 端子 付属のスピーカーから電源を供給します $(22, 23)_{\circ}$


ライン イン **26** I INF IN端子

テレビやビデオなどの機器をつなぎます (46, 86, 102).

- 27 USB端子 付属の専用USB接続ケーブルを使って、 パソコンと接続します(98)。
- 28 AM EXT ANT (外部アンテナ) 端子 (22)
- 29 FM EXT ANT (外部アンテナ) 端子 (22)
- * VOLUME +ボタンに凸点 (突起) がついていま す。操作の目印としてお使いください。

次のページへつづく

各部のなまえ(つづき)



- 1 プレイモード表示(60)
- **2** CDディスク表示 再生中は黒い円が回転します。
- **3** MDディスク表示 再生、録音中は黒い円が回転します。
- 4 テープ表示 再生、録音中は黒い円が回転します。
- 5 文字情報表示部
- 6 ディレクションモード表示 テープの走行のしかたを表示します(38、 40.83~85)。
- 7 テープ走行表示(37、38、83~86)
- 8 録音/再生モード表示 MD録音中は、選んだモードが表示され ます(31、40、46)。 再生中は記録されているモードが表示さ れます(31)。 停止中は、直前にMDを録音したときの モードが表示されます。


9 SYNC表示

MDまたはTAPEにシンクロ録音している ときに表示されます(32、41、66、 67, 83, 84).


- 10 タイマー動作中表示 タイマーを設定した時刻になると表示さ れます (94、96)。
- 11 REC表示

MDまたはテープに録音中に表示されま す。

右スピーカー後面



左スピーカー後面




- 1 電源プラグ 壁のコンセントにつなぎます(22、23)。
- [2] 接続コード 本体のSPEAKER OUT (POWER IN) 端子に接続します(22、23)。
- 3 スピーカーコード 左スピーカーのSPEAKER端子に接続し ます(22)。

4 SPEAKER端子 右スピーカーのスピーカーコードを接続 します (22)。

次のページへつづく

各部のなまえ(つづき)

リモコン



- ▲MDボタン
 MDスロットを開閉します。
- ② ▲CDボタン CDスロットを開閉します。
- ③ FUNCTIONボタン 音源の切り換えに使います。 押すたびに「MD」、「CD」、「TAPE」、 「TUNER」、「LINE」が切り換わります。
- 4 SLEÉPボタン 音楽を聞きながら眠るときに使います (96)。
- 5 数字/文字ボタン CD、MDのダイレクト選曲、MDの文字 入力や時計、タイマーの日時設定、 チューナーのプリセット番号の選択、放 送局名入力に使います(24、57、72、88、 93、95)。

⑥ MODEボタン

CD/MD: サブ再生モードの切り換え、 リピート再生の設定に使います(64)。

ラジオ: FM受信時、ステレオ/モノラル 受信を切り換えます (44)。

テープ: 走行のしかた (ディレクション モード) を切り換えます (38、40、83~85)。

LINE:接続した機器の入力感度を切り換えます。

7 !←**!** (AMS/サーチ)• ← 、 → ボタン

I◀◀、**▶**■: CD、MDの曲の頭出しをします (27、36)。

MD、CDの再生中または一時停止中にボタンを押し続けると、曲中の好きなところを探すことができます(58)。

テープの早送り/早戻しをします(38)。

← : ラジオ受信時に周波数を合わせます (43、87)。

そのほか、表示窓のコントラストやタイマーの音量設定項目を選んだり(25、93、95)、MDの名前をつけるときやチューナーの放送曲名入力のときにも使います(72)。

レコーディングメニュー ノーマル **8** REC MENU NORMボタン


シンクロ録音するとき、音源と録音先を 選びます。**↑**または**↓**ボタンを押すたびに 次のように切り換わります (32、41)。

- 10 MD►II (再生/一時停止) ボタン*
- 11 CD►II (再生/一時停止) ボタン*
- 12 TAPE **◆▶** (再生) ボタン
- 「III TUNER BANDボタン 押すと自動的にラジオの電源が入ります。FMまたはAMに切り換えます。
- 14 PC MODEボタン パソコンと接続するときに使います (99)。
- [15] (停止) ボタン
- 16 1/() (電源) ボタン
- 17 STÂNDBYボタン タイマーの予約をするときに使います (94~96)。
- 「IB CLOCK/DELETEボタン 時計の設定や、MDに名前をつけたり、 記憶させた放送局に放送局名をつけると き、文字削除に使います(24、72、 88)。
- 19 TÍMÉR/INSÉRTボタン タイマーの設定や、MDに名前をつけた り、記憶させた放送局に放送局名をつけ るとき、文字挿入に使います(72、88、 93、95)。
- 20 TRACK MARKボタン MDで、曲の途中にトラックマークをつ けたり消したりします(48、80、81)。
- ②I GROUPボタン グループのあるMDやCDで、グループの 一覧を表示させます (58)。また、アー ティスト再生やアルバム再生時にアー ティストやアルバム単位の頭出しに使い ます (58、62)。

- 図 DISPLAY●カナ/英数 (表示切り換え● 文字入力切り換え) ボタン 表示窓の情報を切り換えます (54~56)。
 - MDの文字入力、放送局名入力をするときに入力モードを切り換えるのに使います (72)。
- 図 NO•CANCELボタン 選んだ項目を取り消します。長押しで、 メニュー操作を全て取り消します(49)。
- 図 YES●ENTER/MENUボタン 長押しで、メニュー項目を選ぶ画面に切り換わります。単押しで、選んだ項目を 決定します。 そのほか、CDやMDでは、単押しでメイン再生モードを選ぶ画面に切り換わります。
- **25** VOL (音量) +、ーボタン
- 26 CD►MD HÍĞH (高速録音) ボタン CDからMDにシンクロ録音を高速で行い ます (32、66、67)。
- ② vpt (サラウンド) ボタン (92) SORROUND、WIDE、OFF (標準) か らお好きな音質を選びます。
- 図 SÓUNDボタン5種類からお好きな音質を選びます (91)。
- | プローディングモード | REC MODEボタン | MD録音モード、MDグループ録音、トラックマークモードの設定に使います (31、40、46、68、69)。
- 30 MD REC ●/IIボタン MDにマニュアル録音します (47)。
- * 凸点 (突起) がついています。操作の目印として お使いください。

接続する

コードはしっかり差し込んでください。間違った接続は誤動作の原因になります。




1 スピーカーを接続する

右のスピーカーから出ているスピー カーコードを、左のスピーカーの SPEAKER端子に接続する。




2 アンテナを本体に接続する




- *1 ループアンテナを最も受信状態の良い方向へ向
- *2 アンテナはできるだけ水平に伸ばす。

AMループアンテナの組み立てかた



3 電源コードを接続する

1 右のスピーカーから出ている接続 コードを本体のSPEAKER OUT (POWER IN) 端子に接続する。



2 右のスピーカーから出ている電源 コードのプラグを壁のコンセントへ つなぐ。

ご注意

電源コードを抜くときは、本体の電源を切っ てから抜いてください。

停電があった場合には、記憶させた時計やタ イマーなどの内容が消えることがあります。 記憶させた内容が消えた場合、それぞれ設定 し直してください。

リモコンの準備をする

絶縁シートを引き抜いてリモコンを使用でき る状態にする。

リモコンには電池がすでに入っています。



雷池の交換について

電池が消耗してくると、リモコンで操作でき る距離が短くなります。


下記の手順で、電池を新しいものと交換して ください。ふつうの使い方で約6ヶ月もちま す。

1 電池ケースを取り出す。



2 +と書かれた面を上にしてリチウム電池 CR2025を新しい電池と取り換える。

リチウム電池CR2025 (別売り)



3 電池ケースを元に戻す。


ご注意

リモコン受光部に、直射日光や照明器具の強い光が あたらないようにご注意ください。リモコン操作が できないことがあります。

時計を合わせる

本機の時計表示は、時計を合わせるまで 「--:--| のままです。

時計を合わせておくと、MDに録音したとき、自動的に録音日時が記録されます。



1 西暦年の数字が点滅するまで、 CLOCK/DELETEボタンを押し たままにする。

西暦年の下2桁が点滅します。



2 年月日を合わせる。

- ① 数字/文字ボタンを押して「年」を 合わせ、YES●ENTER/MENU(本 体ではENTER)ボタンを押す。「月」の数字が点滅します。
- ② 数字/文字ボタンを押して「月」を 合わせ、YES●ENTER/MENU(本 体ではENTER)ボタンを押す。「日」の数字が点滅します。

③ 数字/文字ボタンを押して「日」を 合わせ、YES●ENTER/MENU(本 体ではENTER)ボタンを押す。 「時」と「分」の数字が点滅します。

3 時刻を合わせる。

- 数字/文字ボタンの>10 AM/PMボタンを押して「AM」か「PM」を合わせる。
- ② 数字/文字ボタンを「時」「分」の順に押す。

例) 8:45のときは、8→4→5の順に 押します。

4 YES•ENTER/MENU (本体ではENTER) ボタンを押す。

00秒から時計が動きます。

途中で間違えたときは

NO●CANCEL (本体ではCANCEL) ボタンを押します。

最後に設定した内容が消えますので、設定し 直してください。

現在の日時を表示するには

停止中、再生中またはマニュアル録音(45、85ページ)中にCLOCK/DELETEボタンを押します。

元の表示に戻すには、もう1回押します。

ご注意


電源コードを抜くと時計の表示が「--:--」に戻る場合があります。その場合はもう一度時計を合わせ直してください。

ちょっと一言

- お買い上げ時は、12時間表示に設定されています。 真夜中:「AM12:00」 正午:「PM12:00」
- 24時間表示に切り換えるには、メニュー操作 (49ページ)で「便利機能」-「時計表示設定」-「24時間表示」を選び、最後にYES•ENTER/ MENUボタンを押して決定します。

表示窓のコントラス トを調節する

表示窓のコントラストをお好みに合わせて調 節できます。



電源を切った状態でDISPLAY ボタンを約2秒間押す。

「Contrast 0」の表示が出ます。


2 ←または──ボタンを押して コントラストを調節する。

> コントラストの強弱を-7~+7の範囲で 調節できます。

ご注意

電源コードを抜くと表示窓のコントラストの数値が 「0」に戻る場合があります。その場合はもう一度表 示窓のコントラストを合わせ直してください。

CDを聞く



準備→「接続する」(22、23ページ)をご覧ください。



CD▲ボタンを押してCDを入 文字のある面を上に れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。CDのラベル面(文字のある 面)を上に向けて、スロットに差し 込んでください。 CDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



2



CD►IIボタンを押す。

再生が始まります。

表示窓 音楽CD



曲名、アーティスト名

ATRAC CD/MP3 CD


ATRACまたはMP3表示



ATRAC CD: 曲名、アーティスト

MP3 CD: ID3タグに曲名やアー ティスト名が記録されていれば表示 される。曲名が記録されていなけれ ばファイル名が表示される

その他の操作



こんなときは	押すボタン
音量を調節する	VOL(本体ではVOLUME)+、-
再生を止める	•
再生中に一時停止する	CD ▶II もう一度押すと再生が始まる。
曲の頭に戻す前の曲へ戻す	▶■、短くポンと押す。
次の曲へ進む	▶▶ 1、短くポンと押す。
 CDを取り出す*	CD≜
電源を入/切する	I/U

* フロントパネルを開けると、次の再生は1曲目から始まります。

ATRAC CD/MP3 CDのグループを選ぶには

「聞きたいグループを選ぶ」(58ページ)をご覧ください。

ちょっと一言

- 本機はCDを再生する前に、 CDに記録されているグルー プとファイルの全情報を読 み込みます。読み込み中は 「Reading」が表示され、内 容によっては読み込みに時 間がかかる場合がありま す。
- ATRAC CD/MP3 CDなど たくさんの曲が入っている CDでは、各操作で情報の読 み込みに時間がかかり、す ぐに次の操作に進まない場 合があります。
- 8cm CDを再生するときは アダプターを使わないでく ださい。8cm CDを入れる ときは、スロットの中央部 に差し込んでください。
- CDを取り出すとき、CDの 動作状態によっては時間が かかることがありますが、 故障ではありません。
- ヘッドホンで聞くには、 ヘッドホンをΩ端子につな ぎます。
- 再生を止めても、次に再生 するときに止めた続きから 再生が始まるように設定で きます(「止めた位置から聞 < ∫ 59ページ)。

CDを聞く(つづき)

ご注意

- ATRAC3plusとMP3ファ イルが混在したディスク、 またはオーディオトラック (CDDA) やそれ以外の フォーマットのファイルが 混在したディスクは、再生 できない場合があります。
- ディスクや記録に使用した レコーダーの状態によって は再生できない場合があり ます。

ATRAC CDについて

• ATRAC3plusファイルを書 き込んだディスクは、パソ コンのドライブでは再生で きません。

MP3 CDIEDUT

- MP3ファイルには、「mp3」 の拡張子をつけてくださ い。ただし、MP3以外の ファイルに [mp3] の拡張 子をつけると、そのファイ ルは正しく認識されませ ho
- 本機で再生できるビット レートは $16\sim320$ kbps、 サンプリング周波数は32/ 44.1/48 kHzです。また、 可変ビットレート (VBR) にも対応しています。
- MP3ファイルに圧縮すると き、圧縮ソフトの設定は [44.1 kHz], [128 kbps] の「固定」を推奨します。
- 最大容量まで記録する場合 は、書き込みソフトで「追 記禁止 | の設定をしてくだ さい。
- 未使用のCD-R/CD-RW ディスクに最大容量まで1回 で記録する場合は、書き込 みソフトで「Disc at Once | の設定をしてくださ い。

ATRAC3plusやMP3 CDのファイル構造

ATRAC3plusは、「グループ」と「ファイル」から成り立 つ、非常に簡単な構造になっています。「ファイル」は音楽 CDの「曲」に相当し、「グループ」はファイルを束ねたもの で、音楽CDの「アルバム」に相当します。グループの中にグ ループを作ることはできません。

MP3ファイルが記録されたCDでも、「ファイル」は「曲」 に、「アルバム」は「グループ」に相当します。本機では、 MP3のフォルダも「グループ」と認識し、同じ操作で使用で きます。

ATRAC3plusやMP3 CDの構造と再生順

ATRAC CDでは、SonicStageで選んだ曲順に再生されま す。

MP3 CDでは、書き込みの方法によって再生の順番が異なる 場合があります。また、MP3ファイルを含まないグループ はとばして再生します。再生するMP3ファイルの順番を記 載した「プレイリスト」も再生できます。下記MP3 CDの例 では、①から⑤の順にファイルが再生されます。


ATRAC3plus

グループ CD-R CD-RW ATRAC3plus ファイル J 110 112 **[**](3) 114 2 J (5)

使用できるグループ数と ファイル数

●最大グループ数:255 ●最大ファイル数:999

•MP3



使用できるグループ数と ファイル数


●最大グループ数:512 ●最大ファイル数:9999 ●最大階層:8

ちょっと一言

- 本機では、グループ名とファイル名はATRAC CD/MP3 CDそれ ぞれ126文字まで表示できます。
- 本機で表示できるATRAC CD/MP3 CDの文字は英数字、記号(半 角)、漢字、ひらがな、カタカナです。

CDをMDにまるごと録音する

(高速シンクロ録音)(CD-MDシンクロ録音)



準備→「接続する」(22、23ページ)をご覧ください。



MD≜ボタンを押して録音 用MDを入れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。MDのラベル面を上に向けて、 スロットに差し込んでください。

MDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



矢印の向きに差し込む



CD▲ボタンを押してCDを入 れる。

フロントパネルが上がります。 CDのラベル面(文字のある面)を 上に向けて、スロットに差し込ん でください。

CDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。

文字のある面を上に



次のページへつづく

CDをMDにまるごと録音する(高速シンクロ録音)(CD-MDシンクロ録音)(つづき)


MDの動作モードを確認す

る。

本機は「Hi-MD」と「MD」の2つの動作モードを持っています。動作 モードは、挿入されたディスクによって自動的に切り換わりま す。動作モードがHi-MDモードの場合は表示窓に蝸・MDが表示さ れます。

表示窓

Hi-MDモードのとき表示される



Hi-MD規格専用1GBディスクを入れた場合

自動的にHi-MDモードになります。

従来の60/74/80分ディスクを入れた場合

次のようになります。

 ディスクの種類	動作モード
ブランクディスク	メニューの「ディスクモード」*の設定に 従います。 お買い上げ時は「Hi-MD」に設定されて います。 Hi-MDに対応していない他のMD機器で ディスクをお使いになる場合は、「ディ スクモード」の設定を「MD」に変更し てください。
Hi-MDモードで録音 されたものが入っている ディスク	Hi-MDモード
MDモードで録音された ものが入っている ディスク	MDモード

^{*} ディスクモードの設定について詳しくは、「ディスクモードを選ぶ」(90 ページ) をご覧ください。

4

REC MODE





ENTER/MENU


MDの録音モードを選ぶ。

録音モードによって録音できる時間が異なります。以下の手順で お好みの録音モードを選びます。

表示されている録音モードで良い場合、この手順は必要ありません。

1 RFC MODFボタンを押してメニュー画面にします。

表示窓



- 2 ★または↓ボタンを押すか本体のジョグダイヤルを回して、 「MD録音モード」を選び、YES●ENTER/MENU(本体では ENTER)ボタンを押して決定します。
- 3 同じようにして、お好みの録音モードを選び、YES●ENTER/ MFNU(本体ではFNTFR)ボタンを押して決定します。 設定した録音モードは、次に録音するときまで記憶されていま す_~

Hi-MDモードでお使いのディスクに録音する場合

録音モード*1 メニュー 録音時間 (表示) リニアPCM PCM録音 ● 80分ディスクに約28分 ステレオ録音 (PCM) ● Hi-MD規格専用1GBディスクに約94分 Hi-SP Hi-SP録音 ● 80分ディスクに約140分 ステレオ録音 (Hi-SP) ◆Hi-MD規格専用1GBディスクに約475分 Hi-I P録音 ● 80分ディスクに約610分 Hi-I P ステレオ録音 (Hi-LP) • Hi-MD規格専用1GBディスクに約2.040分

MDモードでお使いのディスクに録音する場合

録音モード* 2	メニュー (表示)	録音時間*3
ステレオ録音	SP録音 (SP)	約80分
LP2ステレオ録音	LP2録音 (LP2)	約160分
LP4ステレオ録音	LP4録音 (LP4)	約320分

^{*2} ステレオ録音モード以外のモードで録音した内容は、MDLP再生対応の 機器でのみ再生できます。より高音質の録音を行いたい場合は、「SP録 音」、「LP2録音」を選んでください。

次のページへつづく

^{*1} これらの各モードで録音した内容は、Hi-MD再生対応の機器でのみ再生 できます。より高音質の録音を行いたい場合は、「PCM録音」、「Hi-SP録 音 |を選んでください。

^{*3 80}分ディスク使用時。

CDをMDにまるごと録音する(高速シンクロ録音)(CD-MDシンクロ録音)(つづき)

5



高速録音するには、

CD►MD HIGH(本体では HIGH SPEED REC)ボタン


を押す。

表示窓

自動的に録音が始まります。

録音中の CDの曲番

録音経過表示



通常の速度で録音時:「ノー マルスピード」

すでに録音してあるMDを入れた ときは、録音してある部分の後ろ に録音されます。

高速録音中はスピーカーやヘッド ホンから音は出ません。

録音が終わると、CD、MDとも自 動的に停止します。

音楽を聞きながら通常の速度で録音するには

- **1** REC MENU NORMボタンを押してメニュー画面にします。
- 2 ★または↓ボタンを押すか本体のジョグダイヤルを回して、 「CD → MD |を選び、YES • ENTER/MENU(本体では ENTER)ボタンを押して決定します。

「録音開始して良いですか? |

「はい: ENTER いいえ: CANCEL を押してください」が表 示されます。

3 YES●ENTER/MENU(本体ではENTER)ボタンを押して決定 します。


ご注意

- 録音を止めたあと、「システ ムファイルの書込み中です」 が点滅しているときは、電 源コードを抜いたり、本機 を動かしたりしないでくだ さい。録音されないことが あります。
- 「PCM録音」、「Hi-SP録 音」、「Hi-LP録音」、「LP2 録音 |、「LP4録音 | で録音 した内容は、それぞれに対 応していない機器で再生・ 編集しようとすると「Hi-MD Disc」または「LP:」と 表示され、再生・編集でき ません。
- 録音中に音量や音質を調節 しても録音される音には影 響ありません。ただし、音 量が大きすぎると、音とび の原因となることがありま すのでご注意ください。
- 「PCM録音」で録音した長 時間の曲をディバイド(80 ページ) またはコンバイン (80ページ) の編集をすると きは、本機を使って編集す ることをおすすめします。 パソコンに曲を転送し、パ ソコン上で編集する場合、 非常に時間がかかることが あります。

ちょっと一言

- 通常の速度で録音していると きには、DISPLAYボタンを 押すと、CDの曲番号、録音 経過時間が表示されます。
- お買い上げ時は、常に新し いグループを作って録音す るように設定されていま す。録音元のCDと同じとこ ろにMDの曲番(トラック マーク) がつき、録音が終 わったところまでが 1 つの グループになります。グ ループを作らずに録音する には、「グループ録音オフ」 に設定します(「新しいグ ループを作って録音する」 68ページ)。

その他の操作



こんなときは	押すボタン
録音を途中で止める	
	I/Ů

「CD > MD」 が表示されたら

MDの録音できる残り時間が足りません。

CDを最後まで録音できなくてもよいときは、

YES●ENTER/MENU(本体ではENTER)ボタンを押しま す。録音をやめるときは、NO●CANCEL(本体では

CANCFI)ボタンを押します。

その他のメッセージが表示されたときは110~116ページを ご覧ください。

録音途中でMDが終わってしまったときは

CD、MDとも自動的に停止します。


CDをMDにまるごと録音する(高速シンクロ録音)(CD-MDシンクロ録音)(つづき)

- 録音できるCDはオーディオ トラック (CDDA) だけで す。その他の音楽ソース (ATRAC3plus, ATRAC3、MP3など) や、 それらが混在したディスク は録音できません。
- 場・MDまたは時・MDロゴのあ る機器が「PCM」、「Hi-SP」、 「Hi-LP Iに対応しています。 MDLP またはMDLPロゴのあ る機器が「LP2」、「LP4」に 対応しています。
- LP4ステレオ録音は、特殊 な圧縮方式によって長時間 ステレオ録音を実現してい ます。そのため、録音され るソースによってはごくま れに瞬間的なノイズが発生 する恐れがあります。
- 時計を合わせてあると、録 音日時が自動的にMDに記 録されます(24ページ)。
- 録音中に曲名、グループ名 をつけることができます。 Hi-MDの場合はアーティス ト名、アルバム名もつけら れます(71~73ページ)。
- CD TEXT対応のCDでは、 録音と同時にCDのディスク 名や曲名、アーティスト名 などの情報がMDに記録さ れます。
- MDに録音した曲を消去す るには、「曲やグループを消 す | (78ページ) をご覧くだ さい。

高速録音についてのご注意

- 同じ曲を続けて高速録音することはできません(HCMS: ハイスピードコピーマネージメントシステム、123ペー ジ)。高速録音した曲が直前の74分以内に録音されたもの だった場合は、その曲は通常の速度で録音されます。その とき、スピーカーやヘッドホンから音は出ません。 1枚のCDの中に何曲か高速録音した曲がある場合は、そ の曲だけが通常の速度で録音されます。
- 高速録音開始後74分以内に電源を切り、5秒以内に電源 コードをコンセントから抜いたりすると、次に電源コード をつないだときからさらに74分間は同じ曲でなくても高 速録音することはできません。
- 高速録音中に曲の途中で録音が止まると、その曲は録音さ れません。
- 高速録音中に、CDの汚れや傷などにより高速録音にエラー が生じた場合は、自動的に速度を落として録音します。
- 曲と曲の間に切れ目なく音楽が入っているCDを、「Hi-SP 録音 | や「Hi-LP録音 | で高速録音すると、曲間でノイズが 入ることがあります。この場合は、通常の速度で録音して ください。

MDを聞く



準備→「接続する」(22、23ページ)をご覧ください。



MD≜ボタンを押してMDを入 れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。MDのラベル面を上に向け て、スロットに差し込んでくださ い。

MDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



2



MD▶IIボタンを押す。

再生が始まります。

表示窓

動作モードがHi-MDモードの とき表示される



MD: 曲名

Hi-MD: 曲名またはアーティス ト名が記録されているとき表示

される


次のページへつづく

MDを聞く(つづき)

ちょっと一言

- 本機はMDを再生する前 に、MDに記録されている 情報を読み込みます。読み 込み中は「Reading」が表 示され、内容によって読み 込みに時間がかかる場合が あります。
- 録音された方法により、 PCM再生/Hi-SP再生/ Hi-LP再生/SP再生/LP2 再生/LP4再生は自動的に 切り換わります(31ペー ジ)。
- ヘッドホンで聞くには、 ヘッドホンをΩ端子につな ぎます。
- 再生を止めても、次に再生 するときに止めた続きから 再牛が始まるように設定で きます(「止めた位置から聞 < ∫ 59ページ)。

その他の操作



こんなときは	押すボタン
音量を調節する	VOL(本体ではVOLUME)+、-
再生を止める	
再生中に一時停止する	MD ►II もう一度押すと再生が始まる。
曲の頭に戻す 前の曲へ戻す	◄ 、短くポンと押す。
次の曲へ進む	▶▶Ⅰ、短くポンと押す。
MDを取り出す*	MD▲
電源を入/切する	I/U


^{*} フロントパネルを開けると、次の再生は1曲目から始まります。

グループ機能とは

複数の曲をまとめた状態が「グループ」です。お好きな曲を 集めてグループを作っておけば、聞きたい曲を素早く探せま す(「聞きたいグループを選ぶ」58ページ)。

本機は、グループ単位で録音したり(68ページ)、録音後に 編集操作でグループを作る機能があります(74ページ)。 グループの構造について詳しくは、70ページをご覧くださ W.

テープを聞く




準備→「接続する」(22、23ページ)をご覧ください。



▲PUSH OPENを押してカ セットぶたを開け、テープを 入れる。

TYPE I(ノーマル)テープをお使い ください。

聞きたい面を上に



2



▲PUSH OPENを押してカ セットぶたを閉める。





TAPE◀▶ボタンを押す。

自動的に電源が入り、再生が始ま ります。




走行面が表示される

▶: 上の面 ■:下の面

テープを聞く(つづき)

その他の操作



こんなときは	押すボタン
音量を調節する	VOL(本体ではVOLUME)+、-
再生を止める	
反対面を再生する	再生中にTAPE◀▶
早送りや早戻しをする	< または ▶▶ (本体では < または ▶▶)
テープを取り出す	≜ PUSH OPEN
電源を入/切する	1/ひ

走行の方法 (ディレクションモード) を選ぶには

リモコンのMODEボタンを押すたびに、下のように切り換 わります。


	表示窓
片面だけ再生する	=
両面を再生する	⇒
両面を繰り返して再生する	⇔

ちょっと一言

カセットぶたを開けると、走 行方向は常に▶向きになりま す。

テープをMDにまるごと録音する

(TAPE-MDシンクロ録音)



準備→「接続する | (22、23ページ)をご覧ください。



MD▲ボタンを押して録音 用MDを入れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。MDのラベル面を上に向け て、スロットに差し込んでくださ い。

MDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



矢印の向きに差し込む

2



▲PUSH OPENを押してカ セットぶたを開け、テープを 入れる。

TYPE I(ノーマル)テープをお使い ください。

閉めるときも▲PUSH OPENを押 します。

再生を始める面を上に



次のページへつづく

テープをMDにまるごと録音する(TAPE-MDシンクロ録音)(つづき)

3



FUNCTIONボタンを繰り返 し押して「MD」を表示させ、 表示窓でMDの動作モードを 確認をする。

詳しくは、30ページの手順3をご 覧ください。







ENTER/MENU

MDの録音モードを選ぶ。

1 REC MODEボタンを押してメニュー画面にします。

表示窓



- 2 ★または↓ボタンを押すか本体のジョグダイヤルを回して、 「MD録音モード」を選び、YES●ENTER/MENU(本体では ENTER)ボタンを押して決定します。
- 3 同じようにして、お好みの録音モードを選び、YFS●FNTFR/ MENU(本体ではENTER)ボタンを押して決定します。

MDの「録音モード」の種類について詳しくは、31ページの手順4を ご覧ください。



FUNCTIONボタンを繰り返 し押して「TAPE」を表示させ る。

6



MODEボタンを押して、テー プのディレクションモードを 選ぶ。

⇒ン(c**⇒**ン): 両面を再生するとき







録音を始める。

- 1 REC MENU NORM ボタンを押してメ ニュー画面にします。
- 2 ★または↓ボタンを押すか本体のジョグダイヤルを回して、 「TAPE → MD |を選び、YES•ENTER/MENU(本体では ENTER)ボタンを押して決定します。

「録音開始して良いですか? |

「はい: ENTER いいえ: CANCEL を押してください」が表 示されます。

00

0

3 YES•ENTER/MENU(本体ではENTER)ボタンを押して決定 します。

自動的に録音が始まります。

すでに録音してあるMD を入れたときは、録音し てある部分の後ろに録音 されます。

録音を終えると、テープ、MDと も自動的に停止します。

表示窓

表示窓

ND → TAPE TAPE → MD

≓⊃

TAPE



テープをMDにまるごと録音する(TAPE-MDシンクロ録音)(つづき)


ご注意

- 録音を止めたあと、「システ ムファイルの書込み中です」 が点滅しているときは、電 源コードを抜いたり、本機 を動かしたりしないでくだ さい。録音されないことが あります。
- 「PCM録音」、「Hi-SP録 音 | 、「Hi-LP録音 | 、「LP2 録音 |、「I P4録音 | で録音 した内容は、それぞれに対 応していない機器で再生・ 編集しようとすると「Hi-MD Disclまたは [IP:1 と 表示され、再生・編集でき ません。
- 録音中に音量や音質を調節 しても録音される曲には影 響ありません。ただし、音 量が大きすぎると、音とび の原因となることがありま すのでご注意ください。

ちょっと一言

- お買い上げ時は、常に新し いグループを作って録音す るように設定されていま す。録音開始時にMDの曲 番 (トラックマーク) がつ き、録音が終わったところ までが 1 つのグループにな ります。グループを作らず に録音するには、「グループ 録音オフ | に設定します (「新しいグループを作って 録音する」68ページ)。
- 録音中に曲名、グループ名 をつけることができます。 Hi-MDの場合はアーティス ト名、アルバム名もつけら れます (71~73ページ)。
- 時計を合わせてあると、録 音日時が自動的にMDに記 録されます (24ページ)。
- MDに録音した曲を消去す るには、「曲やグループを消 す」(78ページ) をご覧くだ さい。

その他の操作



こんなときは	押すボタン
録音を途中で止める	•
電源を入/切する	I/Ů

「ディスク容量が一杯です」が表示されたら


ディスクの空き容量が不足しているため、これ以上録音でき ません。

その他のメッセージが表示されたときは110~116ページを ご覧ください。

録音途中でMDが終わってしまったときは

MD、テープとも自動的に停止します。

ラジオを聞く



準備→「接続する | (22、23ページ)をご覧ください。



TUNER BANDボタンを押し て「FM(TV)」、または「AM」 を選ぶ。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、「FM(TV) |または「AM |が出 ます。切り換えるときは、もう一 度押します。

表示窓

TUNER

FM 76.0 MHz

SP

2





←または← (本体では TUNE+または-)ボタンを 押したままにし、数字が動き 始めたら指を離す。

放送局を自動的に受信して止まり ます。聞きたい放送局を受信する までこの操作を繰り返すか、自動 で受信できなかったときは、 または→(本体ではTUNF+ま たはー)ボタンを繰り返し押し て、聞きたい局の周波数に合わせ ます。

表示窓


FMステレオ受信のとき 表示される

TUNER

FM 81.3 MHZ

ラジオを聞く(つづき)

その他の操作



こんなときは	押すボタン
音量を調節する	VOL(本体ではVOLUME)+、-
電源を入/切する	1/心

ちょっと一言

- 本機は、FMは76.0~90.0 MHz (TVI t1ch~3ch), AMは531~1.629 kHzの 範囲で切り換わります。
- 本機では、FMステレオ放送 のみステレオで聞くことが できます。AM、TV1~3ch のステレオ放送はモノラル になります。
- FMステレオ放送の雑音が多 いときは、MODEボタンを 繰り返し押して、表示窓に 「モノラル受信」を表示させ ます。音はモノラルになり ます。
- モノラル受信中は、表示窓 に「MONO」と表示されま す。
- よく聞く放送局は、あらか じめ記憶させておくと便利 です (プリセット)。プリ セットについて、詳しくは 87ページをご覧ください。

受信状態をよくする


FM (TV1~3ch) 放送のとき

アンテナを窓の近くなど受信状態のよい場所に、できるだけ 水平にまっすぐ伸ばす(22ページ)。

AM放送のとき

ループアンテナの向きを変えて、最も受信状態の良い方向へ 向ける(22ページ)。

ラジオ・CD・テープなどをMDに 録音する(マニュアル録音)



準備→「接続する | (22、23ページ)をご覧ください。



MD▲ボタンを押して録音 用MDを入れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。MDのラベル面を上に向け て、スロットに差し込んでくださ い。

MDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



矢印の向きに差し込む

ラジオ・CD・テープなどをMDに録音する(マニュアル録音)(つづき)

2



FUNCTIONボタンを繰り返 し押して「MD」を表示させ、 表示窓でMDの動作モードを 確認をする。

詳しくは、30ページの手順3をご 覧ください。

3







MDの録音モードを選ぶ。

1 REC MODEボタンを押してメニュー画面にします。 表示窓



- 2 ★または
 ・ボタンを押すか本体のジョグダイヤルを回して、
 「MD録音モード」を選び、YES
 ・ENTER/MENU(本体では
 ENTER)ボタンを押して決定します。
- **3** 同じようにして、お好みの録音モードを選び、YES◆ENTER/MENU(本体ではENTER)ボタンを押して決定します。

MDの「録音モード」の種類について詳しくは、31ページの手順4を で覧ください。

4



FUNCTIONボタンを繰り返 し押して、「CD」など録音し たい音源を表示させる。

- CD:本機のCDの音を録音する 録音を始めたいところで一時停止にしておきます。
- TAPE:本機のテープの音を録音する 録音を始めたいところで停止しておきます。
- TUNER: 本機のラジオの音を録音する 録音したい放送局を受信します。
- LINE:本機のLINE IN端子につないだ機器から録音する つないだ機器を再生できる状態にしておきます。

5



MD REC ●/IIボタンを押 す。

「REO |表示が点滅し、MDが一時 停止状態になります。

6

録音を始める。


ラジオを録音するとき:

MD REC ●/■ボタンを押す。



CDを録音するとき:

MD REC ●/■ボタンを押してす ぐにCD►Ⅲボタンを押す。



CD-TEXT CD時: 曲名、アーティスト名

テープを録音するとき:

MD REC ●/■ボタンを押してす ぐにTAPE◀▶ボタンを押す。



つないだ機器の音を録音すると

き: MD REC ●/IIIボタンを押し てすぐに機器を再生状態にする。

録音が始まります。

すでに録音してあるMDを入れた ときは、録音してある部分の後ろ に録音されます。

録音が終わったところまでが1つ のグループになります(お買い上げ 時の設定)。

CDを録音している場合、CDの再 生が終わると録音も止まります。 それ以外の音源を録音している場 合、録音は止めるまで続きます。




ラジオ・CD・テープなどをMDに録音する(マニュアル録音)(つづき)

ちょっと一言

- 録音を止めたあと、「システ ムファイルの書き込み中で す」が点滅しているとき は、電源コードを抜いた り、本機を動かしたりしな いでください。録音されな いことがあります。
- 「PCM録音」、「Hi-SP録 音」、「Hi-LP録音」、「LP2 録音」、「LP4録音」で録音 した内容は、それぞれに対 応していない機器で再生・ 編集しようとすると [Hi-MD Disc または [IP:] と 表示され、再生・編集でき ません。
- 時計を合わせてあると、録 音日時が自動的に記録され ます(24ページ)。
- 録音中に曲名、グループ名 をつけることができます。 Hi-MDの場合はアーティス ト名、アルバム名もつけら れます(71~73ページ)。
- お買い上げ時は、LINEから の音源に2秒以上の無音部分 が続くときは、自動的に連 続した曲番(トラックマー ク) がMDにつくように設定 されています。設定を解除 するには、「無音部分に自動 でトラックマークをつける」 (69ページ) をご覧くださ
- MDに録音した曲を消去す るには、「曲やグループを消 す」(78ページ) をご覧くだ さい。

その他の操作



こんなときは	押すボタン
録音を一時停止する*	MD REC ●/II
録音を止める	
曲番(トラックマーク)をつける	TRACK MARK
電源を入/切する	I/U

^{*} 録音を再開するときは、もう一度押します。自動的に新しいトラッ クマークがつきます。


録音途中でMDが終わってしまったときは

MDは自動的に停止します。

メニュー操作のしかた

本機では、録音や再生、編集に便利な機能を メニューを使って操作します。メニューの操 作は下記の手順で行います。

リモコン



本 体



- 電源を入れる。
- YFS•FNTFR/MFNU (本体で はENTER) ボタンを2秒以上押 ਰ੍ਹ

メニュー項目が表示されます。 (例) ファンクションがMDの場合



3 リモコンの∱または↓ボタンを押 すか本体のジョグダイヤルを回し て、項目を選択する。

選ばれている項目が点滅します。

- 4 YES•ENTER/MENU (本体で はFNTFR) ボタンを押して、項 目を決定する。
- 5 表示にしたがって、手順3と4を 繰り返す。

最後にYES•ENTER/MENU(本体では FNTFR) ボタンを押した時点で設定が 確定します。

1つ前の段階に戻すには

NO•CANCEL (本体ではCANCEL) ボタン を押す。

途中で中止するときは

NO•CANCEL (本体ではCANCEL) ボタン を2秒以上押す。

リモコンで◆または↓ボタンを押す操作 は、本体ではジョグダイヤルを回します。 リモコンでYFS•FNTFR/MFNUボタンを 押す操作は、本体ではENTERボタンを押

リモコンでNO•CANCELボタンを押す操 作は、本体ではCANCELボタンを押しま す。

このあとのページでは、リモコン操作で説 明します。

メニュー一覧

設定できるメニュー項目は以下のとおりです。

「表示言語」を「英語」に設定するとメニュー表示は英語になります(90ページ)。

ご注意

表示される項目は、操作状況やディスクの設定により異なります。

FUNCTIONボタンで「MD」を表示させた場合

第一階層	第二階層	機能	参照ページ
編集/ Edit	タイトル入力/ Title Input	曲名、グループ名、アーティスト名* ¹ 、 アルバム名* ¹ 、ディスク名をつける	71
	グループ設定/ Group Set	グループを設定する	74
	グループ解除/ Group Release	グループを解除する	75
	移動/Move	曲やグループの順番を変える	76
	 消去/Erase	曲やグループを消す	78
	初期化*1/Format	ディスクをお買い上げ時の状態に戻す	81
表示/ Display	経過時間/ Lap Time	再生時間を表示する	55
	1曲残り時間/ 1 Remain	再生中の曲の残り時間を表示する	55
	再生残り時間/ All Remain	再生の残り時間を表示する	55
	タイトル表示1/2/ Title 1/2	曲名、グループ名、アーティスト名* ¹ 、 アルバム名* ¹ 、ディスク名を表示する	55
	録音残り時間/ REC Remain	録音の残り時間を表示する	55
	録音日時/ REC Date	録音した日時を表示する	55
	録音再生形式/ Codec* ¹ 録音再生形式/ Track Mode* ²	再生中の曲の録音再生形式を表示する	55
便利機能/ Useful	曲検索/Search	曲名、グループ、アーティスト* ¹ 、 アルバム* ¹ を検索する	65
	時計表示設定/ CLOCK Display	12時間表示/24時間表示を設定する	24

第一階層	第二階層	機能	参照ページ
シンクロ録音 モード/ Synchro REC	CD→MD	CDからMDにシンクロ録音する	29
	CD→TAPE	CDからテープにシンクロ録音する	83、84
Mode	MD→TAPE	MDからテープにシンクロ録音する	83、84
	TAPE→MD	テープからMDにシンクロ録音する	39
タイマー設定/ TIMER	´タイマー再生/ TIMER Play	タイマー再生をするための設定をする	93
	タイマー録音/ TIMER REC	タイマー録音をするための設定をする	94
スリープ設定/ SLEEP	,	スリープ機能の設定をする	96
サウンド設定/ SOUND	´プリセットイコラ イザ/PRESET EQ	音質 (ロック、ポップ、ジャズ、ボーカル、 クラシック) の設定をする。	91
	VPT/VPT	VPT効果 (SURROUND、WIDE、OFF) の 設定をする	92
 各種設定/	時計設定/CLOCK	時計を合わせる	24
Option	バックライト設定/ Backlight	表示窓のバックライトの点灯/消灯を設定する	89
	ディスクモード/ Disc Mode	ディスクモード (Hi-MDまたはMD) の設定を 記録する	89
	リジューム/ Resume	リジューム機能のオン/オフを設定する	59
	表示言語/ Language	表示する言語(日本語/英語)を設定する	90
	表示方式選択*2/ JP Character	パソコンで入力したタイトルの表示方式 (漢字優先/漢字カナ交互)を設定する	91
	リニアフェーズ/ Linear Phase	スピーカー音質を設定する	92

^{*1} Hi-MDモードで録音されたディスクが入っているときに表示されます。

^{*2} MDモードで録音されたディスクが入っているときに表示されます。

メニュー一覧 (つづき)

FUNCTIONボタンで「CD」を表示させた場合

第一階層	第二階層	機能	<u>参照ページ</u>
表示/ Display	経過時間/ Lap Time	再生時間を表示する	54
	1曲残り時間/ 1 Remain	再生中の曲の残り時間を表示する	54
	再生残り時間/ All Remain	再生の残り時間を表示する	54
	タイトル表示1/2*1/ Title 1/2	゙ 曲名、グループ名*²、アーティスト名、 アルバム名、ディスク名を表示する	54
便利機能/ Useful	時計表示設定/ CLOCK Display	12時間表示/24時間表示を設定する	24
シンクロ録音	CD→MD	CDからMDにシンクロ録音する	29
モード/ Synchro REC	CD→TAPE	CDからテープにシンクロ録音する	83、84
Mode	MD→TAPE	MDからテープにシンクロ録音する	83、84
	TAPE→MD	テープからMDにシンクロ録音する	39
タイマー設定/ TIMER	´タイマー再生/ TIMER Play	タイマー再生をするための設定をする	93
	タイマー録音/ TIMER REC	タイマー録音をするための設定をする	94
スリープ設定/ SLEEP	/	スリープ機能の設定をする	96
サウンド設定/ SOUND	´プリセットイコラ イザ/PRESET EQ	音質 (ロック、ポップ、ジャズ、ボーカル、 クラシック) の設定をする。	91
	VPT/VPT	VPT効果 (SURROUND、WIDE、OFF) の 設定をする	92
各種設定/	時計設定/CLOCK	時計を合わせる	24
Option	バックライト設定/ Backlight	表示窓のバックライトの点灯/消灯を設定する	89
	ディスクモード/ Disc Mode	ディスクモード (Hi-MDまたはMD) の設定を 記録する	89
	リジューム/ Resume	リジューム機能のオン/オフを設定する	59
	表示言語/ Language	表示する言語(日本語/英語)を設定する	90
	表示方式選択*3/ JP Character	パソコンで入力したタイトルの表示方式 (漢字優先/漢字カナ交互)を設定する	91
	リニアフェーズ/ Linear Phase	スピーカー音質を設定する	92

^{*1} CD-TEXT、CD、ATRAC CD、MP3CDの場合に表示されます。

^{*2} ATRAC CD/MP3 CDの場合に表示されます。

^{*3} MDモードで録音されたディスクが入っているときに表示されます。

FUNCTIONボタンで「TAPE」、「TUNER」または「LINE」を表示させた場合


第一階層	第二階層	機能	参照ページ
放送局名入力*1/ Radio Edit	/	プリセットされている放送局を受信中に 放送局名をつける	88
便利機能/ Useful	時計表示設定/ CLOCK Display	12時間表示/24時間表示を設定する	24
シンクロ録音	CD→MD	CDからMDにシンクロ録音する	29
モード/ Synchro REC	CD→TAPE	CDからテープにシンクロ録音する	83、84
Mode	MD→TAPE	MDからテープにシンクロ録音する	83、84
	TAPE→MD	テープからMDにシンクロ録音する	39
タイマー設定/ TIMER	´タイマー再生/ TIMER Play	タイマー再生をするための設定をする	93
	タイマー録音/ TIMER REC	タイマー録音をするための設定をする	94
スリープ設定/ SLEEP	/	スリープ機能の設定をする	96
サウンド設定/ SOUND	´プリセットイコラ イザ/PRESET EQ	音質 (ロック、ポップ、ジャズ、ボーカル、 クラシック) の設定をする。	91
	VPT/VPT	VPT効果 (SURROUND、WIDE、OFF) の 設定をする	92
各種設定/	時計設定/CLOCK	時計を合わせる	24
Option	バックライト設定/ Backlight	表示窓のバックライトの点灯/消灯を設定する	89
	ディスクモード/ Disc Mode	ディスクモード (Hi-MDまたはMD) の設定を 記録する	89
	表示言語/ Language	表示する言語(日本語/英語)を設定する	90
	表示方式選択*2/ JP Character	パソコンで入力したタイトルの表示方式 (漢字優先/漢字カナ交互)を設定する	91
	リニアフェーズ/ Linear Phase	スピーカー音質を設定する	92

^{*1} FUNCTIONボタンで「TUNER」を選んだ場合に表示されます。

^{*2} MDモードで録音されたディスクが入っているときに表示されます。

表示窓の見かた

DISPLAYボタンを繰り返し押して、CDまた はMDの情報を確認することができます。




ご注意

CDまたはMDの動作状態、グループの設定状況に より、表示が異なることがあります。

CD停止中

全曲数と全再生時間が表示されます。 CD-TEXT CDやATRAC CD、MP3 CDの 場合は、ディスク名も表示されます。




MP3 CDの場合、 ディスク名が表示される

CD再生中

DISPLAYボタンを押すたびに、次のように 表示が変わります。

MDへのマニュアル録音中も、同じ情報を確 認できます。

音楽CDの場合



- *1CD-TEXTなど文字情報が入っているときに表示 されます。さらにDISPLAYボタンを押すと、 アーティスト名やアルバム名などの情報も表示さ わます。
- *2メイン再生モードが「通常再生」で、サブ再生 モードが「通常再生」または「1トラック再生」の ときに表示されます。

ご注意

リピート再生のときは、残りの曲数は表示されませ

ATRAC CD/MP3 CDの場合

ATRAC CDではSonicStageで入力した情 報が表示されます。ID3タグ*1入りのMP3 CDではID3タグの情報が表示されます。

```
→ グループ番号*2、ファイル番号*3、
 現在の再生時間、
 曲名/アーティスト名*4
 ファイル番号*3、1曲残り時間、
 曲名/アーティスト名
 残りの曲数*3、再生残り時間*5、ディスク
 名
 ディスク名/アーティスト名、
 グループ名/アルバム名、曲名
```

*1 ID3タグとは、曲名、アルバム名、アーティスト 名などの情報をMP3ファイルに追加するフォー マットのことです。本機はバージョン1.0/1.1/ 2 2/2 3に対応しています。

それ以外のバージョンをご使用になると、ID3タ グの情報が正しく表示されません。バージョン 2.2/2.3 Launsynchronized, compressed, encrypted形式には対応していません。

- *2メイン再生モードが「通常再生」、「グループ再 生1、「グループプログラム再生1 のときに表示さ れます。メイン再生モードが「プレイリスト再 生しのときはプレイリスト番号が表示されます。
- *3「通常再生」以外のメイン再生モードが選ばれて いるときは、メイン再生モードのマークも表示さ れます。
- *4 ID3タグが入っていない場合は曲名のかわりに ファイル名を表示します。
- *5 MP3ファイルを再牛中は、「---: -- | と表 示されます。


ご注意

リピート再生(64ページ)のときは、「残りの曲数 と再生残り時間しは表示されません。

MD停止中

ディスク名と全曲数、全再生時間が表示され ます。

MDの場合



Hi-MDの場合

MDマーク



DISPI AYボタンを押すたびに、次のように 表示が変わります。

MDの場合

グループ番号*1、曲番*2、再生時間、曲名 曲番*2、録音残り時間 残りの曲数*2、再生残り時間、ディスク 名*3 ディスク名、グループ名、曲名 録音日時

Hi-MDの場合

グループ番号*1、曲番*2と再生時間、 曲名/アーティスト名 曲番*²、録音残り時間とディスクの 空き容量*3 残りの曲数*2、再生残り時間/ディスク 名*4 曲番*5またはディスク名/アーティスト 名、ディスク名*5またはグループ名/ア ルバム名、曲名 - 録音日時

- *1 グループ設定されている曲が選ばれているときに 表示されます。選ばれているメイン再生モードに よっては、表示されません。
- ときは、メイン再生モードのマークも表示されま す。
- *3 Hi-MDモードでお使いの場合、録音残り時間が 「00:00」のとき、ディスクの空き容量は 「2.0MB」と表示されます。これはシステム上の 制約で2.0MBは予備領域の容量です。
- *4 選ばれているメイン再牛干ードによって表示が異 なります。
- *5 グループ設定されていない曲が選ばれているとき に表示されます。

表示窓の見かた(つづき)

ちょっと一言

曲名、ディスク名、グループ名、アルバム名、アー ティスト名が表示されるのは、MDにそれぞれが記 録されているときのみです。記録されていないとき は表示されません。

MD再生中

DISPLAYボタンを押すたびに、次のように 表示が変わります。

MDの場合

```
グループ番号*1、再生中の曲番*2、
 再牛経過時間、曲名
 再生中の曲番*2、1曲残り時間、曲名
 残りの曲数*2、再生残り時間/ディスク
 名*3
 ディスク名、グループ名、曲名
 録音日時
 録音再生形式
```

Hi-MDの場合

```
グループ番号*<sup>1</sup>、再生中の曲番*<sup>2</sup>、
 再生経過時間、 曲名/アーティスト名
 再生中の曲番*2、1曲残り時間、曲名/
 アーティスト名
 残りの曲数*2、再生残り時間/ディスク
 名*3
 曲番*4またはディスク名/アーティスト
 名、ディスク名*4またはグループ名/ア
 ルバム名、曲名
 録音日時
- 録音再生形式
```

- *1 グループ設定されている曲が選ばれているときに 表示されます。選ばれているメイン再生モードに よっては、表示されません。
- *2 通常再生以外のメイン再生モードが選ばれている ときは、メイン再生モードのマークも表示されま
- *3 選ばれているメイン再生モードによって表示が異 なります。
- *4 グループ設定されていない曲が選ばれているとき に表示されます。

ちょっと一言

曲名、ディスク名、グループ名、アルバム名、アー ティスト名が表示されるのは、MDにそれぞれが記 録されているときのみです。記録されていないとき は表示されません。

ご注意


リピート再生(64ページ)のときは、「残りの曲数 と再生残り時間しは表示されません。

聞きたい曲を選ぶ

(ダイレクト選曲)

CDまたはMDの聞きたい曲を選んで、すぐ に再生を始めることができます。

リモコン



本 体



表示窓を見ながら操作する

ジョグダイヤル

◆または↓ボタンを押す。

グループまたは曲の一覧が表示されま す。点滅しているグループまたは曲が 選ばれています。

別のグループの曲を選ぶときは◆ または↓ボタンで聞きたい曲を含 むグループを選び、

YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

選んだグループの曲の一覧が表示されま す。グループに属していない曲を選ぶ場 合は、この手順は必要ありません。

3 ★または↓ボタンを押して聞きた い曲を選び、YES•ENTER/ MENUボタンを押して決定する。

選んだ曲の再生が始まります。

ちょっと一言

グループが設定されていないCDやMDでは、 GROUPボタンを押してからI◀◀または▶▶Iボタンを 押すと、10曲前または10曲後の曲に移動できます。

ご注意

- 選ばれているメイン再生モード(60ページ)に よっては、表示される内容に制限があります。
- ◆または↓ボタンやジョグダイヤルを使ってダイ レクト選曲をした場合、「シャッフル再生」(64) ページ) は解除されます。

数字ボタンで操作する

グループに分かれているときは、選ばれてい るグループの中の曲だけが選べます。

曲番の数字/文字ボタンを押す。

選んだ曲の再牛が始まります。

ご注意

「通常再生」、「グループ再生」、「プレイリスト再生」 以外のメイン再牛モード(60ページ)が選ばれてい るときは、数字/文字ボタンでダイレクト選曲でき ません。


ちょっと一言

- 10曲目以降の曲を選ぶには、>10ボタンを押し たあと10の位の数、1の位の数という順に数字/ 文字ボタン(1~0)を押します。
 - 例:23曲目を選ぶときは、>10→2→3の順に 押します。
 - 10曲目は0/10ボタンで選ぶこともできます。
- 100曲目以降の曲を選ぶには、>10ボタンを2回 押したあと100の位の数、10の位の数、1の位の 数という順に数字/文字ボタンを押します。
- 1.000曲目以降の曲を選ぶには、>10ボタンを3 回押したあと1.000の位の数、100の位の数、10 の位の数、1の位の数という順に数字/文字ボタ ンを押します。 CD · MD再生 | 57

聞きたいグループを 選ぶ(グループダイレクト選曲)

グループの一覧のみを表示するので、曲がた くさん入っているATRAC CD/MP3 CDや MDで聞きたい曲を素早く探せます。

リモコン



本 体



- GROUPボタンを押す。 「白」が点滅します。
- 2 ★または↓ボタンを押してグルー プを選ぶ。

グループの一覧が表示されます。

3 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

> 選んだグループの曲から再生が始まり ます。

ちょっと一言


- 選んだグループの曲のみを再生することもできま す(「グループの曲を聞く」61ページ)
- 「Group -」は、グループに属さない曲です。
- MDのグループ設定について詳しくは、「グルー プを作る」(74ページ)をご覧ください。

聞きたい部分を探す


(サーチ)

▶■ボタンで曲の中の聞きたい部分を 探すことができます。

リモコン



本 体



探しかた 操作のしかた

聞きながら探す (サーチ)

再牛中に◄◀、▶▶Ⅰ(本体 では◀◀、▶▶) ボタンを 押したままにする。 指を離すと、そこから再生 されます。

見ながら探す (高速サーチ)


表示窓の再生時間を 一時停止中に▶◆ 、▶▶ (本体では**◄◀**、**▶▶**) ボタ ンを押したままにする。 指を離すと、その位置で一 時停止になります。

止めた位置から聞く

(リジューム再生)

CDまたはMDの再生を一度止めても、次に 再生するときに止めた続きから再生が始まる ように設定できます。

リモコン



本 体



- 1 メニュー操作(49ページ)で「各 種設定」-「リジューム」を選 310
- 2 ★または↓ボタンを押して「リ ジュームオン|を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

表示窓に「R」が表示されます。停止中 は表示窓に再生が始まる曲番とその演 奏時間が表示されます。

CDまたはMDの先頭から再生するには

CD►II (またはMD►II) ボタンを押し続けま す。

リジューム再生を解除するには

手順2で「リジュームオフ」を選びます。

いろいろな再生モー ドを楽しむ

メイン再生モード、サブ再生モード、リピー ト再生、の3つの再生モードを組み合わせ て、いろいろな方法で曲を聞くことができま ਰ ੍ਹ

例えば、お気に入りの1曲を繰り返し聞くと きは、メイン再生モードを「通常再生」、サブ 再牛干ードを「1」、リピート再牛を「ᢏ」に 設定します。

メイン再生モード

再生したい曲やグループなどの単位を選ぶ。

記号	メニュー表示	再生状態
(なし)	通常再生	ディスク全曲を1回再生
	グループ再生*1	今再生している曲が入っ ているグループのみを 再生
±	アーティスト 再生* ²	お好みのアーティスト の曲のみを再生
0	アルバム再生*2	お好みのアルバムの曲の みを再生
₽	ブックマーク 再生	ブックマーク(しおり) をつけた曲のみを順 番に再生
PGM	プログラム 再生	聞きたい曲を好きな順に 並べかえて再生
	プレイリスト 再生* ³	選んだm3uプレイリス トの曲のみを再生

- *1 ATRAC CD/MP3 CDまたはMDの場合のみ表 示されます。
- *2 Hi-MDモードの場合のみ表示されます。
- *3 MP3 CDの場合のみ表示されます。m3uプレイ リストは、再生するMP3ファイルの順番をあら かじめ記載したファイルのことです。m3u フォーマット対応のエンコードソフトウェアで CD-R/RWを作成したときに使用できます。

サブ再生モード


メイン再生モードで選んだ曲の再生方法を選 1310

表示(意味)	再生方法
(なし) (通常の再生)	全曲を1回再生
1 (1トラック再生)	選んだ1曲のみを再生
SHUF (シャッフル再生)	メイン再生モードで選んだ 曲を順不同に再生

リピート再生(よ)

選んだメイン再生モード/サブ再生モードで 繰り返し再生したいとき設定する。

リモコン



本 体



メイン再生モードを選んで曲を聞く

1 再生中または停止中に YES•ENTER/MENUボタンを 押す。

メイン再生モード選択画面にします。

2 ◆または↓ボタンを押してお好み の再生モードを選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

> このあと、各メイン再生モードの操作 方法に従って操作します。

選んだメイン再牛モードを解除するには

上記手順2で「通常再生」を選ぶ。

曲を聞く(诵常再生)

- 1 「メイン再生モードを選んで曲を聞く」の 手順1と2を行い、手順2で「诵常再生」を 選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンでお好みのグループを選 び、YES•ENTER/MENUボタンを押し て決定する。

選んだグループ内の曲の一覧が表示され

ディスクにグループが1つもない場合 は、この手順は必要ありません。

3 ★または↓ボタンでお好みの曲を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを押して決 定する。

選んだ曲の再生が始まります。再生は選 んだ曲から順に、ディスクの最後の曲ま でを再生します。

グループの曲を聞く(グループ再生)

1 「メイン再生モードを選んで曲を聞く」の 手順1と2を行い、手順2で「グループ再 生」を選ぶ。

グループの一覧が表示されます。


2 ★または↓ボタンを押してお好みのグルー プを選び、YFS•FNTFR/MFNUボタン を押して決定する。

選んだグループ内の曲の一覧が表示され ます。

3 ★または↓ボタンを押してお好みの曲を選 び、YES•ENTER/MENUボタンを押し て決定する。

選んだ曲の再生が始まります。再生は選 んだ曲から順に、グループ内の最後の曲 までを再生します。

選んだメイン再生モードの マークが表示される



ご注意

グループに含まれない曲がある場合は、MDでは 「Group - -」、MP3 CDでは「Root」が表示され ます。

ちょっと一言

グループ再生中も、「グループダイレクト選曲」(58) ページ) の手順でグループの頭出しができます。

アーティストを選んで曲を聞く (アーティスト再生) (Hi-MDモードの 場合のみ)

曲にアーティスト名がついていると、アー ティスト名で曲を検索して聞くことができま す。

1 「メイン再生モードを選んで曲を聞く」の 手順1と2を行い、手順2で「アーティス ト再生」を選ぶ。

アーティストの一覧が50音順に表示され ます。

いろいろな再生モードを楽しむ(つづき)

2 ★または↓ボタンを押してお好みのアー ティスト名を選び、YFS•FNTFR/ MFNUボタンを押して決定する。

選んだアーティストの曲の一覧が、録音 された順に表示されます。

3 ★または↓ボタンを押してお好みの曲を選 び、YES•FNTFR/MFNUボタンを押し て決定する。

選んだ曲の再生が始まります。再生は選 んだ曲から順に、曲の一覧の最後の曲ま でを再生します。

ちょっと一言

再生中にGROUPボタンを押してから▶◀◆または ▶▶
ボタンを押すと、アーティストの頭出しをする ことができます。

アルバムを選んで聞く(アルバム再牛) (Hi-MDモードの場合のみ)

曲にアルバム名がついていると、アルバム名 で曲を検索して聞くことができます。

1 「メイン再生モードを選んで曲を聞く」 (61ページ) の手順1と2を行い、手順2で 「アルバム再牛」を選ぶ。

アルバムの一覧が50音順に表示されま す。

2 ★または↓ボタンを押してお好みのアルバ ム名を選び、YES•ENTER/MENUボタ ンを押して決定する。

選んだアルバムの曲の一覧が、録音され た順に表示されます。

3 ★または↓ボタンを押してお好みの曲を選 び、YFS•FNTFR/MFNUボタンを押し て決定する。

選んだ曲の再生が始まります。再生は選 んだ曲から順に、アルバムの最後の曲ま でを再生します。

ちょっと一言

再生中にGROUPボタンを押してから▶◀または ▶▶★ボタンを押すと、アルバムの頭出しをすること ができます。

好きな曲だけを選んで聞く(ブックマー ク再生)

好きな曲にブックマーク (しおり) をつけてい き、その曲だけを再生することができます。 ただし、曲順を変えることはできません。

ブックマークをつけるには

1 ブックマークをつけたい曲を再生し、▶II ボタンを2秒以上押す。

ブックマークの1曲目が登録されます。



2 手順1を繰り返してブックマークをつけ ていく。

CDでは最大512曲まで、MDでは録音さ れている全曲数まで、ブックマークをつ けられます。

ご注意

ディスクを取り出すと、登録したブックマークの記 録も消えます。

ブックマークした曲を再生するには

- **1** 「メイン再生モードを選んで曲を聞く」 (61ページ) の手順1と2を行い、手順2で 「ブックマーク再生」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押して再生したい曲を 選び、YFS•FNTFR/MFNUボタンを押 して決定する。

選んだ曲から、曲の番号の小さい順に、 ブックマークされた曲だけを再生します。

選んだメイン再生モードのマークが 表示される



ブックマークがついている曲で 表示される

ブックマークを消すには

ブックマークを消したい曲を再生し、▶Ⅲボ タンを2秒以上押す。

好きな順に曲やグループを並べかえて聞 く(プログラム再生)

曲やグループを好きな順に並べかえて聞くこ とができます。

曲をプログラムする(トラックプログラム)

- 1 「メイン再生モードを選んで曲を聞く」 (61ページ) の手順1と2を行い、手順2で 「プログラム再生」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押して「トラック」を 選び、YES•ENTER/MENUボタンを押 して決定する。
- 3 ★または↓ボタンを押して「曲名検索」* を選び、YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。
 - * グループのあるディスクでは、「グループ検 索しを選ぶこともできます。 Hi-MDでは、「アーティスト検索」「アルバム 検索」を選ぶこともできます。
- 4 ★または↓ボタンを押して曲を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを押して決 定する。

手順3で「曲名検索」以外から検索したと きは、曲を決定するまでこの操作を続け ます。

5 手順3、4を繰り返して曲をプログラムす る。

64曲までプログラムできます。

6 選び終わったらYES•ENTER/MENUボ タンを2秒以上押して決定する。

設定が確定し、「PGMI が表示され、プ ログラムの1曲目から再生が始まります。



ちょっと一言

- 音源が音楽CDまたはMDの場合、プログラムし た曲を録音することもできます(67、84ペー ジ)。
- CDまたはMDを取り出すまで、プログラムした 内容は保持されます。

グループをプログラムする (グループプロ グラム)(音楽CD以外)

- 1 「メイン再生モードを選んで曲を聞く」 (61ページ) の手順1と2を行い、手順2で 「プログラム再生」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押して「グループ」を 選び、YES•ENTER/MENUボタンを押 して決定する。
- 3 ★または↓ボタンを押してグループを選 び、YES•FNTFR/MFNUボタンを押し て決定する。
- 4 手順3を繰り返してグループをプログラ ムする。

20個までプログラムできます。

5 選び終わったら、YES•ENTER/MENU ボタンを2秒以上押して決定する。 プログラムが確定し、「෩」が表示され、 プログラムした先頭のグループの1曲目 から再生が始まります。

ちょっと一言

CDまたはMDを取り出すまで、プログラムした内 容は保持されます。

プログラムを確認するには

プログラム中:YES•ENTER/MENUボタン を押す。

ンを押す。

いろいろな再生モードを楽しむ(つづき)

選んだプレイリストの曲を聞く (m3u) プレイリスト再生)(MP3 CDのみ)

好きなm3uプレイリストの中の曲を聞けます。

- 1 「メイン再生モードを選んで曲を聞く」 (61ページ) の手順1と2を行い、手順2で 「プレイリスト再生」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押してプレイリストを 選び、YES•ENTER/MENUボタンを押 して決定する。
- 3 ★または↓ボタンを押して再生したい曲を 選び、YES•ENTER/MENUボタンを押 して決定する。

選んだ曲の再生が始まります。再生は選 んだ曲から順に、プレイリストの最後の 曲までを再生します。

プレイリストファイルについて

プレイリストファイルは、音楽ファイルの演 奏順を決めるものです。

本機で使用できるプレイリストファイルは、 テキストエディターなどで作成できます。音 楽ファイルのパス(保存場所とファイル名) を演奏順に記述し、拡張子を「m3ul(大文字 でも可) にしてディスクに記録します。

ご注意

パスの区切りに使用できるのは「¥I、「\I のみです。

プレイリストの例

プレイリストが記録されているメディアの ルートからのパスを入力します。

¥Music¥Popular¥New¥01new.mp3 ¥Music¥Popular¥New¥Mav¥mav01.mp3

- プレイリストはルートディレクトリーに保 存してください。(サブディレクトリーに 入れないでください。)
- 本機では最大8個までのプレイリストファ イルを認識します。
- 本機では1つのプレイリストファイルで最 大128ステップまで認識します。

本機では、プレイリスト内の1行は、フォ ルダ名、ファイル名とも、126文字まで登 録できます。

例: YABCYXYZYTEST.MP3 126文字以下 126文字以下

サブ再生モードを選ぶ

メイン再生モードで選んだ曲を、いろいろな 再生のしかたで聞くことができます。 例えば、メイン再生モードで「グループ再 生 |、サブ再生モードで「シャッフル | を選ぶ と、選んだグループの中の曲を順不同に再生 できます。

リモコンのMODEボタンを繰り返し 押して通常再生 (表示なし)、「1|(1 トラック再生)、または「SHUF」 (シャッフル再生)を表示させる。

解除するには

リモコンのMODEボタンを繰り返し押して 「1| や 「SHUF | を消す。

ご注意

シャッフル再牛中にダイレクト選曲(57ページ)を すると、シャッフル再生は解除されます。

繰り返し聞く(リピート再生)

サブ再牛モードで選んだ再牛モードで曲を繰 り返し聞くことができます。

リモコンのMODEボタンを 「& I が表 示されるまで2秒以上押し続ける。

解除するには

リモコンのMODEボタンを2秒以上押して 「ᢏ | を消す。

ご注意


リピート再生停止中に録音を始めると、リピート再 生は解除されます。

曲を探す(検索)


(Hi-MD、MDの場合のみ)

曲名、グループ名、アーティスト名、アルバ ム名から検索して、お好みの曲を簡単に探す ことができます。アーティスト名とアルバム 名はHi-MDモードでお使いのディスクのとき のみ表示されます。

リモコン



本 体



- メニュー操作(49ページ)で「便 利機能」- 「曲検索」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押して曲の検 索方法を選び、YES•ENTER/ MENUボタンを押して決定す る。

表示	検索方法
曲名検索	曲名から検索する
グループ検索	グループ名から検索する
アーティスト 検索*	アーティスト名から 検索する
アルバム検索*	アルバム名から検索する
* Hi-MDモード	

3 手順2で「曲名検索」を選んだ場 合は手順4へ進む。 それ以外は◆または↓ボタンを押 してお好みのグループ、アーティ スト、アルバムを選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

> 選んだグループ、アーティスト、アル バムの中の曲の一覧が表示されます。

4 ★または↓ボタンを押して曲を選 び、YES•ENTER/MENUボタ ンを押して決定する。

選んだ曲の再生が始まります。

ご注意

- 手順4のあとは「通常再生」以外のメイン再生モー ドとサブ再生モードは解除されます (リピート再 生は働きます)。
- 曲の検索中、名前がついていない曲は、曲の一覧 の一番最後に表示されます。
- 「並び替え中です」と表示されている間は操作し ないでください。本機がMDの情報を読み込み、 並び替えています。


ちょっと一言

本機でMDの曲に名前をつけるには、「名前をつけ る | (71ページ)をご覧ください。

CDの再生中の曲だ けを録音する

(REC IT録音)

再生中の曲だけを、ボタンひとつでその曲の 頭から録音できます。聞いている曲をすぐに 録音したいとき便利です。



- 1 録音用MDを入れる。
- 再生するCDを入れる。
- 3 ブランクディスクの場合は、メ ニュー操作でディスクモードを 「Hi-MD」か「MD」に設定する。 詳しくは「ディスクモードを選ぶ」(90) ページ) をご覧ください。
- **4** REC MODEボタンを押して録 音モードを選ぶ。

詳しくは31ページ手順4をご覧くださ い。

- 5 録音したい曲を再生する。
- 6 高速録音するには、CD►MD HIGH (本体ではHIGH SPEED REC) ボタンを押す。

再生中の曲の頭まで戻って録音が始ま ります。

録音済みMDの場合、すでに録音してあ る部分の後ろに録音します。

録音を終えるとMDは自動的に停止しま すが、CDの再生は続きます。

高速録音中はスピーカーやヘッドホン から音は出ません。

音楽を聞きながら通常の速度で録音する には

上記手順6で、「音楽を聞きながら通常の速度 で録音するには」(32ページ)の手順1~3を 行う。

再生中の曲の頭まで戻って録音が始まりま す。

「CD > MD」 が表示されたら

MDの録音できる残り時間が足りません。 再生中の曲を最後まで録音できなくてもよい ときは、YES•ENTER/MENUボタンを押し ます。録音をやめるときは、NO●CANCEL ボタンを押します。

その他のメッセージが表示されたときは110 ~116ページをご覧ください。

ご注意


メニュー操作で「グループ録音オン」を選んでいる (68ページ) 場合でも、REC IT録音のときはグルー プはできません。

その他、33ページ、34ページの「ご注意」「ちょっ と一言」をご覧ください。

CDから好きな曲を 選んで録音する

(CD-MDプログラムシンクロ録音)

CDの好きな曲を好きな順番で録音できます。



- 録音用MDを入れる。
- 再生するCDを入れる。
- 3 FUNCTIONボタンを押して 「CD」を表示させる。
- 4 「曲をプログラムする」の手順1-6 (63ページ)を行い、録音したい 曲を選び、プログラム再生を始め る。

プログラムでの曲順



- 5 ■ボタンを押してプログラム再生 を止める。
- 6 ブランクディスクの場合は、メ ニュー操作でディスクモードを 「Hi-MD | か「MD | に設定する。 詳しくは「ディスクモードを選ぶ」(90 ページ) をご覧ください。
- RFC MODFボタンを押して録 音モードを選ぶ。

詳しくは31ページ手順4をご覧くださ (,)

8 高速録音するには、CD►MD HIGH (本体ではHIGH SPEED REC) ボタンを押す。



プログラムした先頭曲まで戻って録音 が始まります。

録音済みMDの場合、すでに録音してあ る部分の後ろに録音します。

録音が終わると、CD、MDとも自動的 に停止します。

高速録音中はスピーカーやヘッドホン から音は出ません。

音楽を聞きながら通常の速度で録音する には

上記手順8で、「音楽を聞きながら通常の速度 で録音するには1(32ページ)の手順1~3を 行う。

プログラムした先頭曲まで戻って録音が始ま ります。

CDから好きな曲を選んで録音する (CD-MDプログラムシンクロ録音)(つづき)

「CD > MD」が表示されたら

MDの録音できる残り時間が足りません。 プログラムした曲を最後まで録音できなくて もよいときは、YES•ENTER/MENUボタン を押します。録音をやめるときは、 NO•CANCELボタンを押します。 その他のメッセージが表示されたときは110 ~116ページをご覧ください。

ご注意

その他、33、34ページの「ご注意」「ちょっと一言」をご覧ください。

新しいグループを 作って録音する

(グループ録音)

本機は、MDに録音するときに常に新しいグループを作って録音するように設定されています(お買い上げ時の設定)。1枚のMDにCD何枚分かを録音するときなどに便利です。


Hi-MDモードでお使いのディスクでは最大 255個のグループを、MDモードでお使いの ディスクでは最大99個のグループを作ること ができます。

- REC MODEボタンを押して 「MDグループ録音」を選び YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。
- 2 ★または↓ボタンを押して、「グループ録音オン」を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを押して決定する。

お買い上げ時には「グループ録音オン」に設定されています。

3 お好みの録音方法で録音する。

例) CD-MD高速シンクロ録音



「グループ録音オン」のとき、 録音中に表示される

録音が終わったところまでが1つのグ ループになります。

グループを作らずに録音するには

ト記手順2で「グループ録音オフ」を選ぶ。 録音後、MD▶⊪を押すとディスクの1曲目か ら再牛が始まります。

「グループ録音オン」で録音した直後 に、録音した内容を再生するには

MD▶IIを押す。

録音したグループの1曲目から再生が始まり ます。

REC IT録音をしたときは

「グループ録音オン」で REC IT録音してもグ ループはできません。録音後、MD▶Ⅲを押す と録音した曲を再生します。

ちょっと一言

- 録音中に、グループ名をつけることができます (「名前をつける」(71ページ)。
- MDのグループ機能について詳しくは、36、70 ページをご覧ください。

無音部分に自動でト ラックマークをつける

(トラックマークモード)

本機は、LINFからMDへの録音中、音源に2 秒以上の無音部分があるときに自動的に新し いトラックマーク(曲番)がつくように設定 されています(お買い上げ時の設定)。

- 1 RFC MODFボタンを押して★ま モード を選び、YFS•FNTFR/ MENUボタンを押して決定す る。
- **★または↓**ボタンで「オート」を 選び、YES•ENTER/MENUボ タンを押して決定する。

お買い上げ時には「オート」に設定され ています。

自動的にトラックマークをつけないよう にするには

手順2で「マニュアル」を選びます。

ちょっと一言

- 音源に小さな音が続くときにもトラックマークが つく場合があります。
- CDからMDへの録音中は、音源の曲番に従って 自動的にトラックマークがつきます。
- MDへのマニュアル録音中は、トラックマーク モード以外にも、手動でお好みの位置にトラック マークをつけたり(48ページ)、録音後に曲を分 けることができます(80ページ)。

ご注意

音源の状態によっては、トラックマークがつかない 場合があります。その場合は、「曲を分ける(ディ バイド) | (80ページ) の手順でトラックマークをつ けてください。

編集する前に

本機のMDでは、以下の編集操作ができま す。曲に名前をつけたりグループを作れば、 いろいろな再生モード(60~64ページ)をお 楽しみいただけます。


- 名前をつける 71ページ
- グループを作る 74ページ
- グループを解除する 75ページ
- 曲順を変える 76ページ
- 曲やグループを消す 78ページ
- 曲を分ける 80ページ
- 曲を1つにする 80ページ
- ディスクを初期化する 81ページ

ご注意

- 再生専用ディスクは編集はできません。
- 誤消去防止つまみを閉めてください(118ペー)
- 編集後、「システムファイルの書込み中です」が 点滅しているときは、それまで編集した情報を ディスクに記録しています。電源コードを抜いた り、本機を動かしたりしないでください。正しく 記録されないことがあります。

グループの構造と記録のされかた

グループ設定前のディスク



■ 1~5曲目を「グループ1」に 8~12曲目を「グループ2」に

> 13~15曲目を「グループ3」に 6、7曲目はグループに入れない



グループに入っていない曲は「Group --」 に属しているとみなされる。

Hi-MDモードでお使いのディスクでは最大 255個のグループを、MDモードでお使いの ディスクでは最大99個のグループを作ること ができます。

グループ情報の記録のされかた

グループ機能を使って編集すると、グループ 情報は、「ディスク名」として自動的にMDに 記録されます。具体的には次のような文字列 がディスク名の記録領域に書き込まれます。

例) 0;Favorites//1-5;Rock//6-9;Pops//

(1)

(2)

(3)

①ディスク名: [Favorites]

②1曲目から5曲目のグループ名: 「Rock | ③6曲目から9曲目のグループ名:「Pops」

そのため、グループ機能を使って編集した MDを、グループ機能未対応機器やグループ 機能を働かせていない対応機器で読み込む と、 トの文字列がそのまま 「ディスク名」と して表示されます。

名前をつける

(タイトル入力)

MDに曲名やグループ名などの名前をつけた り、変更することができます。Hi-MDモード でお使いのディスクには、アーティスト名や アルバム名もつけることができます。リモコ ンでのみ操作できます。

入力できる文字の種類

- カタカナ (半角)
- アルファベットA~Zの大文字、小文字
- 数字0~9
- 記号!"#\$%&()*.; <=>?@_`+-', / : , , (スペース)

入力できる文字数

曲名、グループ名、ディスク名などのタイト ルにそれぞれ約200文字(全文字種混在の場 合)


1枚のディスクに入力できる文字数

- Hi-MDモードの場合: 約55.000文字
- MDモードの場合: 約1.700文字

文字数によって登録できるタイトル数は異な ります。

ご注意

- 本機では、漢字やひらがなを表示することはでき ますが、入力できません。付属のソフトウェア SonicStageを使えば、それらの入力ができま
- ディスク名やグループ名に [abc//def] のように 文字の間に「//」を使うと、グループ機能を使えな くなる場合があります (MDモードの場合のみ)。



名前をつける

再生中、録音中、停止中、いずれの状態でも 名前をつけることができます。再生中や停止 中に曲名、アーティスト名、アルバム名をつ けるときは、名前をつけたい曲を選んでいる 状態で名前をつけてください。グループに名 前をつけるときは、名前をつけたいグループ の中の曲を選んでいる状態で名前をつけてく ださい。

- メニュー操作(49ページ)で「編 集」-「タイトル入力」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンで名前をつけた いタイトルを選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

つける名前	表示
曲名	曲名入力
グループ名*1	グループ名入力
アーティスト名* ²	アーティスト名入力
	アルバム名入力
ディスク名*3	ディスク名入力

- *1 REC IT録音 (66ページ) 中は表示 されません。
- *2 Hi-MDモードの場合のみ表示されます。
- *3 録音中は表示されません。

名前をつける(つづき)

録音中に曲名、アーティスト名、アルバム名をつけるときは、名前をつける 曲を◆または↓ボタンで選んで

YES•ENTER/MENUボタンを押して 決定します。

カーソルが入力エリアで点滅し、文字 を入力できる状態になります。



入力モードがカナ のときは「カナ」 と表示される

3 名前をつける。

① DISPLAY●カナ/英数ボタンで文字入力モードを選ぶ。 カタカナ入力モード:「カナ」が表示されます。

英字●数字入力モード:「AB」 が表示されます。

② 名前を入力する。

文字の削除と追加には以下のボタンを使います。

機能	操作
文字カーソルを 左右に移動する。	← または ← を 押す。
カーソルの前に1 文字分の空白を 入れる。	TIMER/INSERTを 押す。
カーソル上の文字を 削除する。	CLOCK/DELETEを 押す。
文字入力をやめる。	NO•CANCELを 押す。

4 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

ちょっと一言

- グループ名は、録音を止めたところまで同じ名 前がつきます。
- CDからのシンクロ録音中にグループ名以外のタイトルをつけた場合は、手順4のあとに曲を選ぶ画面に戻ります。続けて他の曲のタイトルを入力することができます(最大99曲まで)。編集を終了するときは、NO●CANCELボタンを2秒以上押してください。他のタイトルを入力する場合は、NO●CANCELボタンを短く押せば、手順2に戻ります。

名前を変更するには

「名前をつける」(71~このページ)の手順で名前を変更してください。

ご注意

- カナ入力したタイトルを、カナ表示に対応していない他のMD機器で表示させると、ローマ字表記になります。その際、先頭と最後に「^」がつきます(MDモードの場合のみ)。
- 他の機器でつけた200文字以上の曲名やグループ名、ディスク名を、本機で書き換えることはできません (MDモードの場合のみ)。
- 付属のSonicStageソフトウェアなどで入力した漢字の名前を編集することはできません。

入力できる文字について


数字/文字ボタンの各ボタンに文字が割り当てられ、ボタンを押すたびに以下の順に文字が変 わります。

ボタン	カタカナ入力(「カナ」表示)	英字・数字入力 (「AB」 表示)
1ア	C7+1+0+1+1]	1
2カABC	<u>- h + + + + + + + </u>	<u> </u>
3サDEF	<u>+ </u>	<u> → D → E → F → d → e → f → 3 </u>
4夕GHI	<u>- 9 → 5 → " → 5 → ト → " —</u>	-6-H-I-s-h-i-4-
5ナJKL	<u>-1-2-2-1-</u>	rJ+K+L+j+k+1+5¬
6/\MNO	<u> </u>	<u>+M+N+0+m+n+o+6</u>
7₹PQRS	_ 7 + 8 + 4 + X + F _	+P+Q+R+S+p+q+r+s+7-
87TUV	_++1+3+++++	- T → U → V → t → u → v → 8 ¬
9ラWXYZ	<u> </u>	<u></u> - ₩ - X - Y - Z - w - x - y - z - 9 ¬
0/10ワヲン	<u>- 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + </u>	0
>10 *° AM/PM	►"→"→~¬	
モード記号	+" + # + \$ + \$ + \$ + \$ + \$ + \$ + \$ + \$ + \$	**;-<-=-

グループを作る

(グループ設定)

すでに録音されている複数の曲をグループに まとめたり、複数のグループを1つのグルー プにまとめます。曲番は、グループごとに1 から順につきます。



1と3、2と4、3と7、8、4と9~12など、連 続していない曲番やグループなどはまとめる ことができません。


既存グループの途中の曲を最初の曲、または 最後の曲として、新しいグループを作ること はできません。


操作中、曲番はディスク内の通し番号で表示 されます。

ご注意

- 1枚のディスク内の曲名、グループ名、アーティ スト名、アルバム名、ディスク名の合計が最大入 力文字数を超えている場合、
 - Hi-MDモードでお使いの場合は、グループ設 定はできますが、手順4でグループ名をつける ことができません。
 - MDモードでお使いの場合は、グループ設定は できません。
- まとめることができるのは連続している曲または グループのみです。連続していない曲またはグ ループをまとめたい場合は、曲順またはグループ の順番を並べかえて (76、77ページ)、まとめた い曲やグループを連続させてから行ってくださ (,)

リモコン





停止中に、メニュー操作(49 ページ) で 「編集 | _ 「グループ設 定しを選ぶ。



先頭曲の曲番が点滅します。

2 ★または**↓**ボタンを押してグルー プの先頭にしたい曲を選んで表示 させ、YES•FNTFR/MFNUボ タンを押して決定する。

> すでにグループがあるディスクの場合 は、グループの先頭の曲番かグループ に属さない曲の曲番だけが選べます。 先頭曲を決定すると最終曲の曲番が点 滅します。

3 ★または↓ボタンを押してグルー プの最後にしたい曲を選んで表示 させ、YES•ENTER/MENUボ タンを押して決定する。

> すでにグループに属している曲を先頭 曲に選んだ場合は、グループの最後の 曲の曲番が表示されます。

グループの最終曲を決定するとグルー プ名を入力できるようになります。

- 4 数字/文字ボタンを押してグルー プ名をつける(「名前をつける」 71ページ)。
- **5** YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

これでグループが設定されました。


ご注意

- 手順3で最後の曲を選ぶときは、手順2で選んだ 曲より後の曲、または、すでにあるグループの最 後の曲かグループに属さない曲しか選べません。
- 再生中にグループ設定を行うと音切れがすること があります。

グループを解除する

(グループ解除)

リモコン



本 体





ジョグダイヤル

- 解除したいグループを選び(「間 きたいグループを選ぶ」(58ペー ジ))、内容を確認する。
- ■を押す。

次のページへつづく

グループを解除する(つづき)

3 メニュー操作 (49ページ) で 「編 集」-「グループ解除」を選ぶ。

> 「グループを解除して良いですか?」、 「はい: ENTER いいえ: CANCELを 押してください | が表示されます。


4 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

グループが解除されます。


曲順を変える (ムーブ)

曲やグループを移動して順番を変更できます。

リモコン




本 体




曲を移動する

曲を別のグループに移動したり、グループの 外へ移動することができます。

例1:グループに属している曲を別のグルー プに移動する場合(図では、グループ1の2曲 目を、グループ2の3曲目に移動する)



例2:グループに属していない曲をグループ に属していない曲の間に移動する場合(図で は5曲目を11曲目と12曲目の間に移動する)



1 移動したい曲の再生中または停止中に、メニュー操作(49ページ)で「編集」-「移動」-「曲移動」を選ぶ。

表示窓の中段に選んだ曲番または選ん だ曲が属しているグループ番号が点滅 します。

例1の場合



例2の場合



2 グループの外に曲を移動する場合は、手順3へ進む。

別のグループ内に曲を移動する場合は、★または↓ボタンを押して移動先のグループを表示させ、 YES•ENTER/MENUボタンを押して決定する。

例1の場合



同じグループ内で曲を移動する場合 は、曲が属しているグループ番号を選 びます。

3 ★または↓ボタンを押して移動先の曲番を表示させ、 YES•ENTER/MENUボタンを押して決定する。

例1の場合



例2の場合



これで曲が移動します。

グループの順番を並べかえる

1 移動したいグループ内の曲を再生中に、メニュー操作(49ページ)で「編集」-「移動」-「グループ移動」を選ぶ。

表示窓の中段に再生中の曲が入っているグループの番号が点滅します。

2 ★または↓ボタンを押して移動したい場所に移し、YES•ENTER/MFNUボタンを押して決定する。

例: 1番目のグループ (Group01) を2 番目のグループ (Group02) と3番 目のグループ (Group03) の間に 移動する場合



ご注意

- 曲名やグループ名が入力されているときは、操作の途中で――ボタンを押すとグループ名を確認することができます。 ――ボタンを押すと、曲番やグループ番号に戻ります。
- グループの中の曲を全部移動した場合、そのグループは自動的にディスクから消去されます。

曲やグループを消す

(イレース)

一度消した曲やグループは元に戻すことができません。消す前に、内容をよく確認してく ださい。

パソコンから転送した曲を消すときは

パソコンから転送した曲を本機で消そうとすると、「PC転送・録音曲を削除して良いですか?」 と表示されます。そのまま


YES●ENTER/MENUボタンを押して消した場合、曲の権利は次のようになります。

- Hi-MDモードで転送した曲の場合は、全曲 削除したそのディスクを本機に入れパソコンに接続すると、曲の権利が自動的に復活 します。ディスクに1曲でも残っている と、曲の権利は戻りません。
- MDモードで転送された曲の場合は、曲の 権利が1回分失われます。曲の権利を失い たくないときは、曲を消す前にパソコンに つないで曲の権利を戻してください。


Hi-MDモードでお使いの場合のご注意

音楽データ以外のデータ(テキストデータや画像 データなど)は消すことができません。音楽データ 以外のデータを消すには、「ディスクを初期化する」 (81ページ)をご覧ください。

リモコン



本 体



1曲を消す

1 消したい曲の再生中に、メニュー操作(49ページ)で「編集」-「消去」- 「1曲消去」を選ぶ。

「曲を削除して良いですか?」、「はい: ENTER いいえ:CANCELを押して ください」が表示されます。

選択した曲がパソコンから転送された曲の場合は、「PC転送・録音曲を削除して良いですか?」が表示されます。

2 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

曲が消去され、次の曲の再生になります。消した曲より後の曲番は1つずつくり上がります。

ご注意

グループの中の曲を全部消した場合、そのグループ は自動的に消去されます。

曲の一部分を消すには

無音部分など不要な部分だけを消したいときは、不要な部分の始まりと終わりにトラックマークをつけて(80ページ)、その部分を消してください。

グループを消す

グループ名とグループ内の全ての曲を消去し ます。

- 1 削除したいグループを選び(「間 きたいグループを選ぶ1(58ペー ジ))、内容を確認する。
- 2 ■を押す。
- 3 メニュー操作(49ページ)で「編 集 | - 「消去 | - 「1グループ消去 | を選ぶ。

「グループを削除して良いですか?」、 「はい: ENTER いいえ: CANCELを 押してください! が表示されます。 選択したグループにパソコンから転送 された曲が入っている場合は、「PC転 送・録音曲を削除して良いですか? | が 表示されます。

4 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

全曲を消す

ディスク上の全ての曲を消します。 Hi-MDモードでお使いのディスクの場合、音 楽データのみ消えます。テキストデータや画 像データなど、音楽データ以外のデータも消 したい場合は、ディスクを初期化してくださ い (81ページ)。

- 1 消したいディスクを再生し、ディ スクの内容を確認する。
- 2 ■を押す。

3 メニュー操作 (49ページ) で 「編 集 | - 「消去」 - 「全曲消去」を選 310

「全ての曲を削除して良いですか?」、 「はい: FNTFR いいえ: CANCFI を 押してください」が表示されます。 ディスクにパソコンから転送された曲 が入っている場合は、「PC転送・録音 曲を削除して良いですか? | が表示され ます。

4 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

「システムファイルの書込み中です」が 点滅し、全曲が消去されます。消去が 終わるとMDモードでお使いのディスク の場合は「ブランクディスクです」が点 滅します。

Hi-MDディスクの場合は、「何も録音さ れていません」が点滅します。

途中で設定を止めるときは

NO●CANCELボタンを2秒以上押す。

1つ前の設定に戻すときは

NO●CANCELボタンを押す。

ちょっと一言


「MDモード」でお使いのディスクも、全てのデータ を消してディスクモードで [Hi-MD] を選び直せ ば、Hi-MDディスクとしてお使いいただけます (90ページ)。

曲を分ける(ディバイド)

曲の途中にトラックマークをつけて、そこから後ろを次の曲にすることができます。曲を 分けると曲番は下のようになります。



曲番が1つ増える



再生中または再生一時停止中に、マークをつけたい位置でTRACK MARKボタンを押す。「トラックマークをつけました」が表示され、曲番が1つ増えます。そこから次の曲として記録されます。

ご注意

- パソコンから転送した曲は分けることができません。
- ディバイド機能を使うと、ブックマーク登録とプログラムは消えてしまいます。
- 曲の始めと終わりの部分で曲を分けることはできません。
- 「編集操作はできません」が表示されたらその曲を分けることはできません。


MDは何度も編集を繰り返すと分けられなくなる ことがあります。これは、MDのシステム上の制 約(122ページ)で、故障ではありません。

- 曲を分けた結果、最大曲数(Hi-MDモードでお使いのディスクでは2,047曲、MDモードでお使いのディスクでは254曲)を超えてしまう場合は、曲を分けることはできません。
- ディバイドされた新しい曲には録音日時はつきますが、曲名はつきません。

曲を1つにする (コンバイン)

連続した2つの曲を1つの曲にまとめることができます。曲番は次のようになります。





- 曲番を消したい曲を再生し、
 MD▶IIを押して再生一時停止にする。
- 2 I◄◄ボタンを押して曲の先頭 (00:00) にする。

例えば、2曲目と3曲目をつなぎたいと きは、3曲目の先頭にします。

3 TRACK MARKボタンを押す。 「トラックマークを消しました」が表示され、指定した曲が前の曲につながります。

ご注意

- 録音日時や曲名は、つないだ2曲の1曲目のもの になります。
- 別のグループに属する連続した2つの曲をつなぐ と、後ろの曲は前の曲が属するグループに登録さ れます。また、連続した、グループ登録された曲 とされていない曲をつなぐと、後ろの曲は前の曲 の設定と同じになります。
- パソコンから転送した曲はトラックマークを消す ことができません。
- 異なる録音モードで録音された曲は、つなぐこと ができません。
- CDから録音したデジタル音源と、テープ/ラジ オ/LINEから録音したアナログ音源をつなぐこ とはできません。

ディスクを初期化す **る** (フォーマット)

Hi-MDモードでお使いのディスクの場合、 フォーマット (初期化) 機能を使ってディス クをお買い上げ時と同じ状態に戻すことがで きます。

この機能はHi-MDモードでお使いのディスク のときのみ使用することができます。

初期化後 ディスクの種類

Hi-MD規格専用 1GBディスク

「何も録音されていません」 が表示されます。

音楽データ以外のデータも含 め、すべてのデータが消去さ れます。

ご注意: 曲の権利は、ディス クを本機に入れ、パソコンと 接続すると自動的に復活しま す。

60/74/80分 ディスク

「ブランクディスクです」が 表示されます。

音楽データ以外のデータも含 め、すべてのデータが消去さ れます。


ご注意: 転送された曲の権利 が1回分失われます。

ご注意


- ディスクを初期化すると、音楽データ以外のデー タも消去されます。音楽データ以外のデータが含 まれているディスクは、パソコンにつないで内容 を確認してください。
- 60/74/80分ディスクを初期化すると、パソコン から転送した曲も消え、その曲の転送の権利が一 回分消えてしまいます。**曲の権利を消したくない** 場合は、曲をパソコンに転送し、権利を戻してか ら初期化してください。
- SonicStageソフトウェアで60/74/80分ディス クを初期化した場合、または60/74/80分のブラ ンクディスクの動作モードを選んだ場合でも、そ のブランクディスクを本機でお使いになるときの 動作モードは、メニューの「ディスクモード」の 設定に従います。

ディスクを初期化する(フォーマット) (つづき)

リモコン



本 体



- 停止中にメニュー操作(49ペー ジ)で「編集」-「初期化」を選 13ï0
- 2 ★または↓ボタンを押して「はい」 を選び、YES•ENTER/MENU ボタンを押して決定する。

初期化が終わると、「何も録音されてい ません | または 「ブランクディスクです | が表示されます。

途中で設定を止めるときは

NO●CANCELボタンを2秒以上押す。


1つ前の設定に戻すときは

NO•CANCELボタンを押す。

CDやMDの再生中 の曲だけを録音する

(REC IT録音-TAPE)

曲の頭を自動的に探して録音が始まるので、 聞いている曲をすぐに録音したいとき便利で す_~



録音する面を上に向けて、カセッ トデッキに録音用のテープを入れ る。

> TYPE I (ノーマル) テープをお使いく ださい。

- FUNCTONボタンを繰り返し押 して「TAPE」を表示させる。
- **3** MODEボタンを繰り返し押し て、片面録音(→→)か両面録音 (⇒)を選ぶ。
- 4 再生するCDまたはMDを入れ、 録音したい曲を再生する。

- 5 REC MENU NORMボタンを押 してメニュー画面にする。
- 6 ◆または↓を押して音源に合わせ 「CD→TAPE」または「MD→ TAPF | を選び、YFS•FNTFR/ MENUボタンを押して決定す る。

「録音開始して良いですか?」 「はい: ENTER いいえ: CANCEL を押してください! が表示されます。

YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

> 再生中の曲の頭まで戻り、録音状態に なってから8秒後にCDまたはMDの再 牛が始まります。

例)音源がCDの場合



選んだ曲の録音が終ると、テープは自 動的に停止しますが、CDまたはMDの 再生は続きます。

ちょっと一言

- 面面録音(⇒)のときは、上の面から録音を始め てください。下の面(◀)から始めると、下の面 の終わりで録音が止まってしまいます。
- ⇒ を選んで録音すると、曲の途中で上の面が 終っても、下の面にその曲の頭から録音し直しま
- 録音中、音量や音質を変えても録音される音は変 わりません。
- テープに録音した曲を消去するには、86ページ をご覧ください。


ご注意

録音開始時とテープが反転したとき、約8秒間無音 録音になります。録音開始時は、手順7のあとすぐ にCD►IIまたはMD►IIを押せば、その時点から録 音が始まります。

CDやMDを録音する

(CD-TAPEプログラムシンクロ録音) (MD-TAPEプログラムシンクロ録音)

CDやMDをまるごと録音したり、CDやMD の好きな曲を好きな順番で録音できます。



録音する面を上に向けて、カセッ トデッキに録音用のテープを入れ る。

> TYPE I (ノーマル) テープをお使いく ださい。

- **2** FUNCTIONボタンを繰り返し押 して「TAPEIを表示させる。
- 3 MODEボタンを繰り返し押し て、片面録音 (→→) か両面録音 (⇒)を選ぶ。
- 4 CDまたはMDを入れる。

5 FUNCTIONボタンを繰り返し押 して、音源の [CD] または 「MDIを表示させる。

> まるごと録音するには、手順8へ進んで ください。

好きな曲だけ選んで録音するには、手 順6へ進んでください。

6 「曲をプログラムする」の手順1-6 (63ページ)を行い、録音したい 曲を選び、プログラム再生を始め る。

プログラムでの曲順



- ■ボタンを押してプログラム再生 を止める。
- 8 REC MENU NORMボタンを押 してメニュー画面にする。
- 9 ★または↓を押して音源に合わせ 「CD→TAPE」または「MD→ TAPE I を選び、YES•ENTER/ MENUボタンを押して決定す る。

「録音開始して良いですか?」 「はい:ENTER いいえ:CANCEL を押してください」が表示されます。

10 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

プログラムした先頭曲まで戻り、録音 状態になってから8秒後にCDまたは MDの再生が始まります。

選んだ曲の録音が終わると、テープ、 CDまたはMDとも自動的に停止しま す。

録音を途中で止めるには

■を押します。

録音途中でテープが終わってしまったと きは

テープ、CD、MDとも自動的に停止しま す。

ちょっと一言

- カセットぶたを開けると、走行方向は常に▶向き になります。
- 両面録音(⇒)のときは、上の面から録音を始め てください。下の面(◀)から始めると、下の面 の終わりで録音が止まってしまいます。
- ★ンを選んで録音すると、曲の途中で上の面が 終っても、下の面にその曲の頭から録音し直しま ₫.
- 録音中、音量や音質を変えても録音される音は変 わりません。
- テープに録音した曲を消去するには、86ページ をご覧ください。


ご注意

録音開始時とテープが反転したとき、約8秒間無音 録音になります。録音開始時は、手順10のあとすぐ にCD►IIまたはMD►IIを押せば、その時点から録 音が始まります。

マニュアルで録音す

(マニュアル録音-TAPE)

CDやMD、ラジオなどのお好きな部分だけ を録音することができます。



録音する面を上に向けて、カセッ トデッキに録音用テープを入れ る。

> TYPE I (ノーマル) テープをお使いく ださい。

- ファンクションボタンを繰り返し 押して、「TAPE」を表示させる。
- 3 MODEボタンを繰り返し押し て、片面録音(→→)か両面録音 (⇄) を選ぶ。

次のページへつづく

マニュアルで録音する(マニュアル録音 -TAPE) (つづき)

4 FUNCTIONボタンを繰り返し押 して、「TUNER」など録音した い音源を表示させる

- ◆ CD: 本機のCDの音を録音する 録音を始めたいところで一時停止にし ておきます。
- MD:本機のMDの音を録音する 録音を始めたいところで一時停止にし ておきます。
- TUNFR: 本機のラジオの音を録音す

録音したい放送局を受信します。

● LINF:本機のLINF IN端子につない だ機器から録音する つないだ機器を再生できる状態にして おきます。

5 TAPE REC ●/IIボタンを押 す。

「REC」が点滅し、テープが録音一時停 止状態になります。

6 録音を始める。

- CD: TAPF RFC ●/■ボタンを押し てすぐにCD▶Ⅲを押す。
- MD: TAPE REC ●/IIボタンを押し てすぐにMD▶Ⅲを押す。
- TUNER: TAPE REC ●/IIボタンを 押す。

そのまま録音が始まります。

• LINE: TAPE REC ●/■ボタンを押 してすぐにつないだ機器を再生状態に する。

「REC」が点灯して録音が始まります。

録音を途中で止めるには

■を押す。録音を止めても、音源の再生は続 きます。

録音を一時停止するには

TAPF RFC ●/**II**を押す。

一時停止しても、音源の再生は続きます。 録音を再開するときは、もう一度押します。

テープに録音した曲を消去するには


- 1 曲を消したいテープを入れる。
- 2 FUNCTIONボタンを繰り返し押して 「TAPE」を表示させる。
- 3 TAPE REC ●/IIボタンを押す。
- **4** TAPE REC ●/**II**ボタンをもう一度押す。 曲の消去が始まり、■ボタンで止めたところ まで消去されます。

ちょっと一言

- ◆ CDやMDからの録音中にDISPLAYボタンを押す と、通常のCDやMDの再生時と同じように表示 が切り換わります(54~56ページ)。
- カセットぶたを開けると、走行方向は常に▶向き になります。下の面に録音したいときは、手順6 の前でREC MODEを押して、◀を表示させま
- 面面録音(⇒)のときは、上の面から録音を始め てください。下の面(◀)から始めると、下の面 の終わりで録音が止まってしまいます。
- 録音中、音量や音質を変えても録音される音は変 わりません。
- 録音途中でテープが終わってしまったときは、 テープは自動的に停止します。

放送局を記憶させる

受信状態の良い放送局を自動的に記憶させ、 次からは記憶させた番号(プリセット番号) でその局を選ぶことができます。FM(TV) 20局、AM10局で、合計30局まで記憶でき ます。



- 1 TUNER BANDボタンを押して、 FM (TV) またはAMを選ぶ。
- TUNER BANDボタンを2秒以 上押したままにする。
- 3 ◆または↓ボタンを押して「オー トプリセット|を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

「オートプリセット実行して良いです か?」

「はい: FNTFR いいえ: CANCFL を押してください | が表示されます。

4 YES•ENTER/MENUボタンを 押す。


プリセット番号の1番から順に、周波数 の低い局から高い局へ受信状態の良い 局だけが自動的に記憶されます。

雷波が弱くオートプリセットで記憶でき なかった局を記憶させる、またはプリ セット番号を選んで記憶させる

- **1** TUNFR BANDボタンを押して、FM (TV) またはAMを選ぶ。
- **2** ←または → (本体ではTUNE +また は-) ボタンを押して記憶させたい放送局 を受信させる。
- 3 TUNER BANDボタンを2秒以上押したま まにする。
- 4 ★または↓ボタンを押して「マニュアルプ リセット」を選び、YES●ENTER/MENU ボタンを押して決定する。 プリセット番号と周波数が点滅します。
- 5 ★または↓ボタンを押して記憶させたいプ リセット番号を選び、YFS●FNTFR/ MENUボタンを押して決定する。 受信した放送局が記憶されます。

記憶させた放送局を **間く**(プリセット選局)

あらかじめ記憶させておいた放送局を簡単に 選ぶことができます。



- 1 TUNER BANDボタンを押し て、FM (TV) またはAMを選 ιζï.
- 2 ★または↓ボタンを押して聞きた い局のプリセット番号を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

数字/文字ボタンを押して直接プリ セット番号を選ぶこともできます。 プリセット番号が10番以降の場合は、 >10ボタンを押したあと10の位の数、 1の位の数という順に数字/文字ボタン を押します。

例:プリセット番号12の場合は、 >10→1→2の順に押します。

記憶させた放送局に放送局名をつける

- **1**「記憶させた放送局を聞く」の手順1、2に 従って、放送局を選ぶ。
- 2 メニュー操作(49ページ)で「放送局名入 力」を選ぶ。
- 3 放送局名をつける(最大16文字まで)。

操作	使うボタン
入力モード (カナ/	DISPLAY ●カナ/
英数) を選ぶ	英数
文字を選ぶ	数字/文字ボタンを押
	す
カーソルを移動する	← または ←
文字を消す	CLOCK/DELETE
文字を挿入する	TIMER/INSERT

4 YFS●FNTFR/MFNUボタンを押す。


入力できる文字は

- カタカナ (半角)
- アルファベットA~Zの大文字、小文字
- 数字0~9
- 記号!"#\$%&()*.;<=>?@_`+-', /: 🖂 (スペース)


ちょっと一言

文字の入力のしかたについて詳しくは、「名前をつ ける」(71ページ)をご覧ください。

リモコン



本 体



時刻を変更する

(時計設定)

設定した日付や時刻を変更できます。

1 停止中または再生中に、西暦年の 数字が点滅するまでCLOCK/ DELETEボタンを押したままに する。

メニュー操作(49ページ)で「各種設定」-「時計設定」を選んだ場合も、このあと同じ操作ができます。

- YES•ENTER/MENUボタンを 繰り返し押して、変更したい項目 を点滅させる。
- **3** 「時計を合わせる」(24ページ) 手順2・3に従って希望の項目を変更する。

4 「時刻」の点滅中にYES・ ENTER/MENUボタン押す。 詳レくは24ページをで覧ください。

ちょっと一言

12時間表示/24時間表示を切り換えるには、メニュー操作で「便利機能」-「時計表示設定」を選び「12時間表示/24時間表示」のどちらかを選び YES•ENTER/MENUボタンを押して決定します。

表示窓のバックライ トをつける/消す

表示窓のバックライトを常に点灯させる/点灯させないの設定をすることができます。

- **1** 停止中または再生中に、メニュー操作(49ページ)で「各種設定」 - 「バックライト設定」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押して「点灯」 または「消灯」を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

ディスクモードを 選ぶ (ディスクモード)

現行の録音用ディスクがブランクディスクのとき、そのディスクをHi-MD形式にするか、MD形式にするかを選ぶ機能です。 本機で録音したディスクを、Hi-MDに対応していない他の機器でお使いになる場合は、ディスクモードを「MD」に設定してください。

- **1** メニュー操作 (49ページ) で 「各種設定」 「ディスクモード」を 選ぶ。
- **2** ★または↓ボタンを押して
 「Hi-MD」(お買い上げ時の設定)
 または「MD」を選び、
 YES•ENTER/MENUボタンを
 押して決定する。

ディスクモードを「Hi-MD」に設定した ときは、本体表示窓に「Hi-MD」が点灯 します。

ご注意

- Hi-MD規格専用1GBディスクをお使いのとき も、「ディスクモード」の設定で「MD」を選ぶこ とができますが、お使いになれる動作モードは Hi-MDモードのみです。
- SonicStageソフトウェアで60/74/80分ディスクを初期化した場合、または60/74/80分のブランクディスクの動作モードを選んだ場合でも、そのブランクディスクを本機でお使いになるときの動作モードは、「ディスクモード」の設定に従います。

表示の言語を選択する

本体の表示窓に表示される言語を、日本語または英語に切り換えることができます。

- **1** メニュー操作 (49ページ) で 「各種設定」 「表示言語」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押して「日本語表示」または「英語表示」を選び、YES・ENTER/MENUボタンを押して決定する。

パソコンで入力したタ イトルの表示方法を切 り換える (MDの場合のみ)

MDモードでお使いの場合のみ切り換えるこ とができます。Hi-MDモードでお使いの場合 は、切り換えはできません。

MDモードの場合、表示方法は2種類ありま す。

- **漢字優先**:お買い上げの設定。通常はごち らにしておきます。
- **漢字カナ交**互:パソコンで文字入力時、全 角エリアと半角エリアにそれぞれ違う情報 (例:全角エリアに曲名、半角エリアに演 奏者の名前など)を登録した場合などに選 びます。両方の情報が表示されます。


「漢字カナ交互」にするには次の手順で切り換 えてください。

- メニュー操作(49ページ)で「各 種設定 | - 「表示方式選択 | を選 310
- ◆または↓ボタンを押して「漢字 カナ交互 | を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

設定を戻すには

手順2で「漢字優先」を選ぶ。

好みの音質で聞く



ちょっと一言

表示

音質を調節しても 録音される音には影響ありませ Ь.

サウンド効果を楽しむ

SOUNDボタンを押す。

ボタンを押すごとに表示が切り換わります。 希望の音質を選んでください。

音質

llumull	ロックなどに。 重低音と高音域を増強し、メ リハリのきいた迫力のサウン ドになります。
	ポップスなどに。 中、高音域を強調し、軽やか で明るい感じになります。
llh	ジャズなどに。 低音をはっきりさせ、ずっし りとした音質になります。
Illlin.	ボーカルを聞きたいときに。 中音域が強調され、ボーカル をきわだたせます。
	クラシックなどに。 ダイナミックレンジの広い音 楽を聞くときに適しています。

メニュー操作で選ぶこともできます。

- 1 メニュー操作(49ページ)で「サウンド」 - 「プリセットイコライザ」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押して希望の音質を選 び、YES●ENTER/MENUボタンを押して 決定する。

好みの音質で聞く(つづき)

臨場感のある音を楽しむ

vpt*ボタンを押す。



vpt表示中にvptボタンを押すたびに次のよう に設定が変わります。

SURROUND → WIDE → OFF

* vpt = Virtal phone technology

メニュー操作で選ぶこともできます。

- **1** メニュー操作 (49ページ) で「サウンド」 - 「VPT」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押して 「SURROUND」または「WIDE」を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを押して決定 する。

通常の音に戻すには手順2で「OFF」を選びます。

スピーカーの音質特性を変える

本機のスピーカーシステムは、デジタルリニアフェーズ*を採用、位相ずれのない優れた音像定位特性を実現しました。サイズを超えた音質を楽しむことができます。

* スピーカーシステムがもつ音圧周波数特性や位相 特性の乱れ、ユニットレイアウトで発生する遅延 時間差などを、vpt (Virtual phone technology) を応用したデジタル信号処理技術により補正する システムです。

タイプA

フラットな帯域を実現、ポップスからクラシックまで幅広いジャンルに最適です。

タイプB

中高域の雰囲気を高めた音造りを実現、ボーカル中心の曲に最適です。

タイプC

中高域の余韻を強調した音造りを実現、ジャ ズなど雰囲気を楽しむ曲に最適です。

- **1** メニュー操作 (49ページ) で 「各種設定」 「リニアフェーズ」を選ぶ。
- 2 ★または↓ボタンを押して「タイプA」、「タイプB」または「タイプC」を選び、YES•ENTER/MENUボタンを押して決定する。


ご注意

ヘッドホンでお聞きになるときは、リニアフェーズ の効果はあらわれません。

音楽で目覚める

(目覚ましタイマー)

タイマー機能を使って、本機を目覚まし代わ りにすることができます。時計を合わせてか ら操作してください(24ページ)。



操作の前に、表示窓に「Timer | または「Timer III | が出ていたら、STANDRYボタンを押して消 します。

聞きたい音源の準備をする。

音源	準備
MD	MDを入れる。
CD	CDを入れる。
テープ	テープを入れる。
ラジオ	プリセット受信する。
LINE IN	LINE INにつないだ機器の 電源を入れる。

- **2** TIMER/INSERTボタンを押す。 このあと、表示窓で確認しながら設定 していきます。
- ◆または↓ボタンを押して「タイ マー再生 | を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。

◆または↓ボタンを押して聞きた い音源 (「MD Play」、「CD PlayJ、「TAPE PlayJ、 「TUNERI、「LINEI)を選び、 YFS•FNTFR/MFNUボタンを 押して決定する。



- 5 再生を始める時刻を設定する。
 - ① 数字/文字ボタンの>10 AM/PMボ タンを押して「AM」か「PM」を合 わせる。



- ② 数字/文字ボタンを「時」「分」の順 に押す。
 - 例) 6:45のときは、6→4→5の順に 押します。
- ③ YFS●FNTFR/MFNUボタンを押 す。
- 同じように再生を止める時刻を設 定する。
- ★表示は ボタンを押して希 望の音量を表示させ、YFS・ ENTER/MENUボタンを押して 決定する。



次のページへつづく

音楽で目覚める (目覚ましタイマー) (つ づき)

8 STANDRYボタンを押す。

「Timer | が表示され予約待機状態になりま す。設定した時刻になると自動的に再生 が始まり、終了時刻になると雷源が切 れ、再び予約待機状態に戻ります。

予約した内容を確かめたり、変更する

TIMFR/INSFRTボタンを押してから、 YFS●FNTFR/MFNUボタンを押します。押 すたびに設定した順に予約内容が表示されま す。変更したい場合は、その内容を表示させ てそこから手順8まで設定をやり直します。 途中でSTANDBYボタンを押しても変更内容 は記録されません。

予約したあとで他の音源を聞く

電源を入れれば、通常の操作ができます。 予約した時刻になる前に電源を切ります。電 源を切っておかないとタイマー機能は働きま せん。

タイマー再生を途中で止める

I/いボタンを押して電源を切ります。

ちょっと一言

- 設定を間違えたときは、NO●CANCELボタンを 押します。最後に設定した内容が消えますので設 定し直してください。
- 予約待機状態を取り消すには、STANDBYボタン を押して、表示窓の「Timer | を消します。
- 予約内容は別の設定をしない限り保持されます。
- (i)は目覚しタイマーが動作中であることを示す表 示です。

ご注意

目覚ましタイマーと録音タイマーは同時には予約で きません。

タイマーを使って録 音する (録音タイマー)

ラジオやつないだ機器の音を、タイマーを 使って録音できます。留守中や深夜など、そ の場で録音できないときに便利です。 本機の時計を合わせてから操作してください (24ページ)。

操作の前に、表示窓に「Timer | または「Timer III | が出ていたら、STANDBYボタンを押して消 します。

録音したい音源の準備をする。

音源	準備
ラジオ	プリセット受信する。
LINE IN	LINE INにつないだ機器の 電源を入れる。

2 録音用のMDまたはテープを入れ る。

すでに録音してあるMDを入れたとき は、録音してある部分の後ろに録音さ れます。

テープは録音したい面を Fにして入れ てください。

3 MDに録音するときは、ブランク ディスクの場合はメニュー操作で ディスクモードを [Hi-MD] か 「MD」に設定する (90ページ)。 また、REC MODEボタンを押 して録音モードを選ぶ。

> 詳しくは30~31ページをご覧くださ し

テープに録音するときは、「片面 録音 | か 「両面録音 | を選ぶ。

詳しくは83ページ、手順2、3をご覧く ださい。

- TIMER/INSERTボタンを押す。 このあと、表示窓で確認しながら設定 していきます。
- 5 ★または↓ボタンを押して「タイ マー録音 | を選び、 YES•ENTER/MENUボタンを 押して決定する。
- 6 ◆または↓ボタンを押して録音先 ([TUNER→MD]、 [TUNFR→TAPF]. [LINE→MD]、 「I INF→TAPFI、) を選び、 YFS•FNTFR/MFNUボタンを 押して決定する。

タイト設定 「TimerREC」 LP2 0 =TUNER → MD = 0

録音を始める時刻を設定する。

① 数字/文字ボタンの>10 AM/PMボ タンを押して「AMIか「PMIを合 わせる。

> タイト設定 <u>limerREC</u> TUNER & MULTIN 0 AM 12:00= (co) On. AM 112:00 Nff

- ② 数字/文字ボタンを 「時」 「分」 の順 に押す。
 - 例) 6:45のときは、6→4→5の順に 押します。
- ③ YFS●FNTFR/MFNUボタンを押 す。
- 同じように録音を止める時刻を設 定する。

9 ___または___ボタンを押して希 望の音量を表示させ、YFS・ FNTFR/MFNUボタンを押して 決定する。



10 STANDBYボタンを押す。

「TimerEE」が表示され予約待機状態になり ます。設定した時刻になると自動的に 録音が始まり、終了時刻になると電源 が切れ、再び予約待機状態に戻りま す。

予約した内容を確かめたり変更するには

TIMER/INSERTボタンを押してから、 YES●ENTER/MENUボタンを押します。押 すたびに設定した順に予約内容が表示されま す。変更したい場合は、その内容を表示させ てそこから手順8まで設定をやり直します。 途中でSTANDBYボタンを押しても変更内容 は記録されません。

予約したあとで他の音源を聞くには

電源を入れれば、通常の操作ができます。 予約した時刻の1分前には電源を切っておき ます。電源を切っておかないとタイマー機能 は働きません。

タイマー録音を途中で止めるには

l/いボタンを押して電源を切ります。

ちょっと一言

- テープに両面録音(⇒) するときは、上の面から 録音を始めてください。下の面(◀)から始める と下の面の終わりで録音が止まってしまいます。
- 設定を間違えたときは、NO●CANCFI ボタンを 押します。最後に設定した内容が消えますので設 定し直してください。

タイマーを使って録音する(録音タイ マー) (つづき)


- 予約待機状態を取り消すには、STANDBYボタン を押して、表示窓の「Timer | または「Timer | Limer します。
- 予約内容は別の設定をしない限り保持されます。
- (i)は録音タイマーが動作中であることを示す表示
- 予約時間の1分前になると自動的に電源が入り、 約2秒前に録音を開始します。
- 深夜や留守のときにタイマー録音する場合は、あ らかじめ音量を低く設定するか、ヘッドホンを ○端子に差し込んでスピーカーから音が出ないよ うにします。

ご注意

録音タイマーと目覚ましタイマー (93ページ) は同 時には予約できません。

音楽を聞きながら眠 る (スリープタイマー)

指定した時間がたつと、自動的に電源が切れ ます。時間は10分、20分、30分、60分、 90分、120分の中から選べます。音楽を聞き ながら安心してお休みになれます。



- 聞きたい音楽の再生を始める。
- SLEEPボタンを押して、 「スリープ 60」を表示させる。

3 SLEEPボタンを押して時間(分) を選ぶ。

押すたびに 「60 | → 「90 | → 「120 | → 「オフ」→「10」→「20」→「30」と変 わります。



SLEEPボタンを押してから約4秒間そ のままにすると、そのとき表示されて いる時間に設定されます。

表示窓のバックライト照明が消え、ス リープ時間がカウントダウンを始めま す。

指定した時間がたつと、自動的に電源 が切れます。

スリープタイマーを途中で止める

SLEEPボタンを押して「スリープ オフ」を表 示させます。

スリープ時間を変更する

手順2からやり直してください。

ちょっと一言

- 目覚ましタイマー (93ページ) とスリープタイ マーを組み合わせて使うことができます。このと きは、先に目覚ましタイマーを予約待機状態にし てから(93、94ページ)、電源を入れスリープタ イマーをセットします。
- 目覚ましタイマーとスリープタイマーで違う音楽 を聞くことができます。
- 目覚ましタイマーとスリープタイマーで違う音量 を設定できます。たとえば、小さい音量で眠り、 大きな音量で目覚めることができます。
- メニュー操作(49ページ)で「スリープ設定」を 選び、★または↓ボタンを押して時間(分)を選ぶ こともできます。

パソコンとつないで できること

ご注意

本機をパソコンと接続して使うには、ま ず接続前に、必ず付属のCD-ROM を使 用してソフトウェア [SonicStage] をイ ンストールしてください。インストール のしかたとパソコンの動作環境について は、別冊「ソフトウェアインストール・ 基本操作ガイド | をご覧ください。

本機をパソコンに接続すると以下のことがで きるようになります。

- 本機のMDとパソコンの間で音楽データを 互いに転送する 詳しい説明については、別冊「ソフトウェ ア インストール・基本操作ガイド また はSonicStageヘルプをご覧ください。
- つないだパソコンの音を聞く(99ページ)
- 音楽データ以外のデータをMDに保存する (100ページ)

ちょっと一言

本機に入れたHi-MDモードでお使いのディスクの曲 をソフトウェア上で再生するとき、「Hi-MDディス クを再生すると、音声はコンピュータのスピーカー から聞えます。| というメッセージが表示されます が、本機のUSBスピーカー機能をお使いの場合は、 本機につながっているスピーカーやヘッドホンから再 生音が聞こえます。

パソコンに接続する


以下の手順で本機とパソコンをつないでくだ さい。

ご注意

専用USBケーブルを抜いたときやパソコンと接続 中に本機で操作をしたとき、パソコンに「デバイス の取り外しの警告 | というメッセージが表示されま すが、問題はありません。「OK」をクリックして表 示を消してください。

Windows MF/98SFをお使いの場合

本機のディスクモードが「Hi-MD」に設定されてい る状態(お買い上げ時の状態)でパソコンに接続 し、60/74/80分のブランクディスクを入れると、 何も録音/記録しなくてもHi-MD形式のディスクに なることがあります。




- 1 パソコンを起動する。
- 2 MD▲を押して本機にMDを入れ る。

USBスピーカー機能のみをお使いにな る場合は、この手順は必要ありません。

3 本機とパソコンを付属の専用 USBケーブルでつなぐ。

4 PC MODEボタンを押す。

本機の表示窓が次のようになり、パソコンと正しく接続できたことを示します。



専用USBケーブルを抜くときは

- **1** BUSYランプが消えていることを確認する。
- 2 専用USBケーブルを抜く。

MDを取り出すときは

- **1** BUSYランプが消えていることを確認する。
- 2 MDを取り出す。

ご注意

- 本機の電源を入れたままでパソコンの電源を入れたり再起動したりすると、パソコンが起動しない場合があります。その場合は、本機の電源を切るか、専用USBケーブルを取り外してからパソコンを再起動してください。
- 本体のBUSYランプが点灯している間は、本機で 操作したり、専用USBケーブルを取り外さない でください。
- パソコンとつないでお使いになるとき以外は、専 用USBケーブルを取り外しておいてください。

ちょっと一言

表示窓に「MD」と表示されているときにパソコン に接続した場合は、手順4でPC MODEを押さなく ても、表示が切り換わります。

つないだパソコンの 音を聞く(USBスピーカー機能)

本機に入れたMDの曲やソフトウェアに取り 込んだ曲などパソコンで再生した音を、パソ コンで聞くのと同じように本機に接続したス ピーカーで聞くことができます。

ご注意

- 接続したパソコンの特性により、再生中に 雑音が入ったり、パソコンが正常に動作し ないことがあります。
- Transmeta Crusoeプロセッサ搭載のパ ソコンでは、USBスピーカー機能が正常に 動作しないことがあります。
- USBスピーカーとして再生中に、専用 USBケーブルを抜いたり、電源を切らない でください。

1 パソコンの設定を確認する。

Windows XPでは

コントロールパネル→サウンドとオー ディオデバイスのプロパティ→オー ディオ タブ

→ 「音の再生 既定のデバイス:」に 「CMT-AH10」と表示されていること を確認してください。

Windows 2000では

コントロールパネル→サウンドとマル チメディアのプロパティ→オーディオ タブ

→「音の再生 優先するデバイス:」に 「USBオーディオデバイス」と表示され ていることを確認してください。

次のページへつづく

つないだパソコンの音を聞く(USBス ピーカー機能)(つづき)

Windows 98SE/MEでは

コントロールパネル→マルチメディア

- →オーディオ
- → 「再牛 | で優先するデバイスが「USB オーディオデバイス」と表示されている ことを確認してください。

パソコンで曲を再生する。

音量を調節するには

パソコンで調節します。 それでも音量が小さいときは、本機の VOLUME+または-ボタンを押して調節しま す。

音楽データ以外の データをディスクに 保存する(データストレージ)

Hi-MDモードでお使いのディスクが入ってい る状態で本機をパソコンにつなぐと、

Windowsで外付けの記憶媒体として認識さ れ、音楽データ以外のデータ (テキストデー 夕や画像データなど) もディスクに保存する ことができます。

各ディスクの容量について詳しくは、次ペー ジをご覧ください。

本機がパソコンに認識されているときは

Windowsのエクスプローラ上、または「マ イコンピュータ | でドライブアイコン (「リ ム-バブルディスク(E:)を確認できます。 (ドライブ名は、お使いのパソコンによって 異なります。)

ハードディスクなどにコピーするときと同じ ように、ファイルやフォルダをドラッグ&ド ロップすることにより、データを記録できま す。

ご注意

- SonicStageソフトウェアが起動しているとき は、外部機器として認識されません。
- パソコンでディスクをフォーマット (初期化) す るときは、必ずSonicStageソフトウェア上で フォーマットしてください。
- エクスプローラトで、ファイル管理フォルダ (HMDHIFIフォルダ、HI-MD.INDフォルダ) を 削除しないでください。

ディスク別ディスク容量 (本体/SonicStageソフトウェアで初期化した場合)


ディスクの種類	総容量	ディスク管理容量*	空き容量
-	219 MB	832 KB	218 MB
60分ディスク	(229,965,824バイト)	(851,968バイト)	(229,113,856バイト)
	270 MB	832 KB	269 MB
	(283,312,128バイト)	(851,968バイト)	(282,460,160バイト)
80分ディスク	291 MB	832 KB	290 MB
	(305,856,512バイト)	(851,968バイト)	(305,004,544バイト)
Hi-MDディスク	964 MB	832 KB	963 MB
	(1,011,613,696バイト)	(851,968バイト)	(1,010,761,728バイト)

^{*} ディスク管理容量とは、ディスク内のファイルを管理している領域の容量です。 ディスク管理容量は、使用条件などによって容量が変化します。そのため、エクスプローラ上で表示され る空き容量に対して、実際に使用できる空き容量が減少することがあります。

テレビ、ビデオなど の音を聞く

テレビ、ビデオの音を本機のスピーカーで聞 いたり、本機のMDやテープにアナログ録音 することができます。詳しくは、接続する機 器の取扱説明書をご覧ください。

接続する前に、接続する機器と本機の電源を 必ず切ってください。



- 1 別売りの接続コードを、接続する 機器の出力端子と本機後面の LINE IN端子につなぐ。
- 雷源を入れる。
- **3** FUNCTIONボタンを押して 「LINE」を表示させる。

これで接続した機器の音を本機のス ピーカーで再生できます。

ちょっと一言

つないだ機器の音を録音するには、「マニュアル録 音1(45、85ページ)をご覧ください。

つないだ機器の音が大きすぎるときやひ ずむときは

MODEボタンを繰り返し押して、「入力感度 低」を表示させてください。または、つな いだ機器の音量を調整してください。

故障かな?と思ったら

本機をご使用中にトラブルが発生した場合は、サービス窓口にご相談になる前に、もう一度下 記の流れにしたがってチェックしてみてください。(メッセージ一覧(110~116ページ)も合 わせてご覧ください。) メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすす めします。

手順1 本書で調べる

この「故障かな?と思ったら」をチェックし、該当する項目を調べる。 また、本書の手順の中や「メッセージー覧」にも、様々な情報があります。該当する項 目を調べてください。



手順2

「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」のホームページで調べる。

http://www.sony.co.jp/support-pa/で調べる。 最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。



手順3 それでもトラブルが解決しないときは

お客さまご相談センターまたはお買い上げ店にご相談ください。

- ·型名: CMT-AH10
- ・製造 (シリアル) 番号:記載位置については、別紙 [カスタマー登録のご案内]

をご覧ください。

- ご相談内容:
- 表示されたエラーメッセージ:
- ・トラブルが発生した状況:
- 使用したCD:
- ·使用したMD:
- ・使用したテープ:

次のページへつづく

故障かな?と思ったら(つづき)

井 涌

症状	チェック項目
音が出ない。	 I/心ボタンを押して電源を入れる。 電源コードのプラグをコンセントにしっかり差し込む。 音量を調節する。 スピーカーで聞くときは、ヘッドホンをΩ端子から抜く。 「Reading」が消えるまで待つ。 PC MODEボタンが押されてUSBスピーカー機能が働いている。 → PC MODEボタンを押す。(99ページ) 専用スピーカー接続コードをしっかりと差し込む。
雑音が入る。	近くで携帯電話などの電波を発する機器を使用している。携帯電話などを本機から離して使用する。

CD部	
症状	チェック項目
8cmCDが再生できない。 取り出せない。	● 8cmCDが入っているのに「ディスクが入っていません」表示が出て再生できなかったり、8cmCDを取り出すことができなかったりすることがあります。その場合には、PC MODEボタンを押したままTUNEーボタン、CANCELボタン、ENTERボタンの順に押してください。設定がリセットされるので、そのあとCD≜ボタンを押します。
ディスクの1曲目から再生しない。	 リジューム再生機能が働いている。 メニュー操作で「各種設定」ー「リジューム」ー「リジュームオフ」を選ぶ(59ページ)。 メイン再生モードで「通常再生」以外のモードが選ばれている。または、サブ再生モードで通常再生以外のモードが選ばれている。 メイン再生モードで「通常再生」を選ぶ。サブ再生モードで通常再生を選ぶ(60ページ)。 「リピート再生」が選ばれている。 リモコンのMODEボタンを「⊊」が消えるまで押しつづける。(64ページ)。

症状	チェック項目
CDが入っているのに「読み込みエラーです」が表示される。	 CDの汚れがひどい。 → クリーニングする。(118ページ) レンズに露(水滴)がついている。 → CDを取り出してフロントパネルを開けたまま数時間置く。 ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。 CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。 著作権保護技術付音楽ディスクは、再生できない場合があります。(10ページ)
音がとぶ。 雑音が入る。	 CDによっては音がとぶことがあります。音量を下げてください。 CDの汚れがひどい。 クリーニングする。(118ページ) CDに傷がある。 CDを取り換える。 振動のない場所に置く。 CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって、再生された音がとんだり雑音が入ることがあります。

い。

症状	チェック項目		
「録音エラーです」、「読み込みエラーです」、「TOCデータに異常が有ります」が表示され、操作を受けつけない。	MDが汚れているか損傷している。→ 新しいMDと交換する。		
再生できない。	 内部のレンズに露(水滴)がついている。 → MDを取り出してフロントパネルを開けたまま数時間置く。 MDを入れる向きが違う。 → MDのラベル面を上にして入れる。 → MDを矢印の向きに入れる。 何も録音されていないMDが入っている。(「ブランクディスクです」または「何も録音されていません」が表示されている) → 録音済みのMDと交換する。 		
他の機器でディスクが再生できな	• Hi-MDに対応していない機器で再生しようとした。		

できます。

次のページへつづく

→ Hi-MDディスクはHi-MD対応の機器でのみ再生することが

故障かな?と思ったら(つづき)

 症状	ー チェック項目
ディスクの1曲目から再生しない。	 リジューム再生機能が働いている。 メニュー操作で「各種設定」 - 「リジューム」 - 「リジュームオフ」を選ぶ(59ページ)。 メイン再生モードで「通常再生」以外のモードが選ばれている。または、サブ再生モードで通常再生以外のモードが選ばれている。 メイン再生モードで「通常再生」を選ぶ。サブ再生モードで通常再生を選ぶ(60ページ)。 「リピート再生」が選ばれている。 リモコンのMODEボタンを「➡」が消えるまで押しつづける。(64ページ)。
録音できない。	 MDが誤消去防止状態になっている。(118ページ) → MDの誤消去防止つまみを戻して孔を閉じる。 再生専用MDが入っている。(「再生専用ディスクです」が表示されている) → 録音用MDと交換する。 MDの録音できる残り時間が足りない。(「ディスク容量が一杯です」が表示されている) → 不要な曲を消すか、別のMDと交換する。 録音中や「システムファイルの書込み中です」表示中に停電があった、または電源コードのプラグがコンセントから抜かれた。 → 初めから録音し直す。 CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって、MDに録音できない場合があります。
高速録音できない。	 一度高速録音した曲は、その後74分間は高速録音できません。(123ページ) MDの録音できる残り時間が1曲分ないため、高速録音はできません。(「ディスク容量が一杯です」が表示されている)
録音した音がとぶ。 録音した音に雑音が入る。	録音したときの音量が大きかった。→ 音量を下げて録音する。汚れがひどいCDを高速で録音した。→ 通常の速度で録音してください。
高速録音したはずの曲が 録音できていない。	• 曲の途中で録音を止めると、その曲は録音されません。
他機種で編集ができない。	 Hi-MDやMDLP録音モードに対応していない機器で編集しようとした。 → 本機、または他のHi-MDまたはMDLPモードに対応している機器で編集してください。
録音時、瞬間的なノイズが発生する。	• LP4ステレオ録音では、圧縮方式の特性上、録音元の音源によっては、ごくまれに瞬間的なノイズが発生する。→ ステレオ録音またはLP2ステレオ録音を行う。

ノーノ叫	
症状	チェック項目
操作ボタンを押してもテープが動ない。	か ● カセットぶたをきちんと閉める。
前の録音が完全に消えない。	消去ヘッドをクリーニングする。(119ページ)TYPEII(ハイポジション)またはTYPEIV(メタル)テープはお使いになれません。TYPEI(ノーマル)テープをお使いください。
録音できない。	テープを正しく入れる。デッキに入れたテープのツメが折れていたら、穴をセロハンテープなどでふさぐ。(119ページ)
雑音が多い。 音質がよくない。	 ヘッド、ピンチローラー、キャプスタンをクリーニングする。 (119ページ) ヘッドイレーサー・クリーナーを使ってヘッドを消磁する。 (119ページ)

◆ TYPEII(ハイポジション)またはTYPEIV(メタル)テープはお使

いになれません。TYPEI(ノーマル)テープをお使いください。

ラジオ部

音が歪む。

症状	チェック項目	
FM受信時、ステレオにならない。	MODEボタンを押して、「ステレオ受信」を表示させる。ステレオ放送のときのみステレオで聞くことができます。	
雑音が入る。	 FMステレオ放送を受信しているときは、受信状態によっては雑音が多くなります。(44ページ) テレビの近くでAM放送を受信すると、AM放送に雑音が入ることがあります。また、室内アンテナを使用しているテレビの近くで、本機でFM放送を聞くと、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは、本機をテレビから離してください。 AM放送受信時にリモコンで操作すると、雑音が入ることがあります。 このラジオ(チューナー)のテレビ音声回路はFM放送の受信回路と兼用になっています。このため一部の地域ではテレビ2または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。その場合にはお近くのサービス窓口にご相談ください。 	

次のページへつづく

故障かな?と思ったら(つづき)

パソコンとの接続	
	チェック項目
パソコンから音が出ない。	・ パソコンと接続中は、本機につないだスピーカーまたはヘッドホンから音が再生されます。→ PC MODEボタンを押し、本機の表示窓でパソコンと接続されている表示が消えたことをを確認する。(99ページ)
パソコンの再生音が小さい。	● パソコンの音量を最大(MAX)にする。
パソコンに接続したとき、 本機がパソコンに認識されない。	 ・ パソコン側のUSBケーブルが抜けている。 → USBケーブルを挿し直してください。 ・ 付属のCD-ROMを使ってソフトウェア「SonicStage」をインストールしてください。 → 詳しくは別冊「ソフトウェア インストール・基本操作ガイド」をご覧ください。
本機の表示窓では、パソコンと接続 されている表示が出ている(99ページ)のに、SonicStageソフトウェ アが本機を認識しない。	• USBケーブルを挿し直して、SonicStageを再起動してください。
接続中の動作が不安定。	◆ USBハブ、またはUSB延長ケーブルを使用している。→ 動作の保証はできません。付属の専用USBケーブルのみで直接パソコンと接続してください。
音楽データ以外のデータを保存できない。	 SonicStageソフトウェアが起動している。 → SonicStageソフトウェアを終了してから操作してください。 MDモードでお使いのディスクに保存しようとしている。 → Hi-MDモードのディスクと交換する。

タイマー (時計)部	
症状	チェック項目
タイマーが働かない。	 時計を正しい時刻に合わせる。(24ページ) 停電があった。 「Timer 」または「Timer ME」表示が出ていることを確認する。(94、95ページ) タイマーの開始時刻と終了時刻が同じになっている。 設定時刻を合わせ直す。 録音タイマー予約待機中は、予約時刻の1分前までに電源を切ってください。 目覚ましタイマー予約待機中は、予約時刻の前には電源を切ってください。

リモコン

リモコンで操作ができない。

- リモコンの電池が消耗していたら、新しいものと交換する。 (23ページ)
- リモコンを本体のリモコン受光部へ向けて操作する。
- ◆ 本体とリモコンの間に障害物があったら、取り除く。
- 本体リモコン受光部に強い光(直射日光や高周波点灯の蛍光灯 など)が当たっていたら、当たらないようにする。

本機はマイコンを使用し、各連係動作を行っています。そのため、電源事情その他により、動 作が不安定になることがあります。 **上記のチェック項目を確認しても動作が正常でないとき** は、PC MODEボタンを押したままTUNEーボタン、CANCELボタン、ENTERボタンの順 に押してください。設定がリセットされます。(時計やタイマーがお買い 上げ時の設定になりま すので、必要に応じて設定し直してください。) それでも正常に動かないときは、電源コードを 抜いて、2時間以上そのままにし、その後に電源コードをつなぎなおしてください。 以上を試してもまだ正しく動かないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡 ください。

メッセージ一覧

表示窓にメッセージが出たら、下の表にしたがってチェックしてみてください。

表示(日本語)	表示(英語)	意味	対策
アーティスト名が 入力されて いません	NO NAME	アーティスト名がついている曲が入っていないディスクで、メイン再生モードをアーティスト再生にした。アーティスト名がついている曲が入っていないディスクで、曲の検索中に「アーティスト検索」を選ぼうとした。	_
アルバム名が 入力されて いません	NO TITLE	アルバム名がついている曲が入っていないディスクで、メイン再生モードをアルバム再生にした。 アルバム名がついている曲が入っていないディスクで、曲の検索中に「アルバム検索」を選ぼうとした。	_
エラーです	ERROR	内部システムが誤動作して いる。	PC MODEボタンを押した ままTUNEーボタン、 CANCELボタン、ENTER ボタンの順に押してくださ い。設定がリセットされま す。
	TEMP OVER REC STOP		本機をしばらく休ませて涼 しい状態になってからお使 いください。
キャンセルします	CANCEL	操作を中止した。	_
曲が選択 されて いません	NO TRACK IS SELECTED	停止中に▶▶Iボタンを押してディスクの最後まで到達した状態で「曲移動」、「1曲消去」を選んだ、または曲名をつけようとした。	編集したい曲を選んだ状態で、もう一度操作してください。

表示(日本語)	 表示(英語)		 対策
曲数制限を超えています	TRACK FULL	曲番の合計が、Hi-MD モードでお使いのディスク で2,047、MDモードでお 使いのディスクで254を超 える曲数を録音しようとし た。	曲番を削除して2,047 (Hi-MDモード)または254 (MDモード)以下にしてく ださい。
曲を削除して← 良いですか? ↓ はい:ENTER いいえ:CANCEL を押してください	Erase OK? ← ↓ PUSH YES:ENTER NO:CANCEL L	曲を消去しようとした。	消去する場合は YES•ENTER/MENUを押 します。
グループが ありません	NO GROUP	グループ設定されていない ディスクで、グループを消 去(78ページ)または解除 (75ページ)しようとした。	
グループ制限数を 超えています	GROUP FULL	Hi-MDモードでお使いの ディスクで256個め、MD モードでお使いのディスク で100個めのグループを作 ろうとした。	グループはHi-MDモードで お使いのディスクでは255 個、MDモードでお使いの ディスクでは99個まで作れ ます。255個または99個以 内でグループを作ってくだ さい。
グループ設定 されていない 曲です	NON GROUPED TRACK	停止中や再生中、グループに入っていない曲を選んだ状態で、「グループ移動」、「グループ消去」を選んだ、またはグループ名をつけようとした。	
グループを← 解除して 良いですか? ↓ はい:ENTER いいえ:CANCEL を押してください	Group ← RELEASE OK? ↓ PUSH YES:ENTER NO:CANCEL	グループ解除しようとし た。	解除する場合は YES•ENTER/MENUを押 します。

メッセージー覧 (つづき)

表示(日本語)	表示(英語)	 意味	 対策
グループを 削除して 良いですか? ↓ はい:ENTER いいえ:CANCEL を押してください	Group ← Erase OK? ↓ PUSH YES:ENTER NO:CANCEL	グループを消去しようとし た。	消去する場合は YES•ENTER/MENUを押 します。
これ以降の曲 はありません	End	停止中に▶▶Iボタンを押して、ディスクの最後まで到達したときにDISPLAYボタンを押した。	_
- 再生専用 ディスクです	P/B ONLY DISC	再生専用ディスクに録音・ 編集しようとした。	録音用ディスクと取り換えてください。
再生できない トラックです	CANNOT PLAY	再生に制限のあるコンテン ツを再生しようとした。	_
システムファイルの 書込み中です	SYSTEM FILE WRITING	録音した情報(曲の開始・終了位置など)をディスクに記録している。	しばらく待ってください (衝撃を与えたり、電源を 抜いたりしない)。
しばらく お待ち ください	BUSY WAIT A MOMENT	ディスクの情報を読んでいる。録音または編集の内容 の処理をしている。	· · ·
使用できない ディスクです	FORMAT ERROR DISC	Hi-MD AUDIOとして本機が対応していないフォーマットのディスクが挿入された。 パソコンで初期化されたディスクが挿入された。	MDまたはHi-MDフォーマットのディスクを挿入してください。 パソコンで初期化するときは、必ずソフトウェアSonicStageを使って初期化してください。
全ての曲を ← 削除して 良いですか? ↓ はい:ENTER いいえ:CANCEL を押してください ↓	ALL TRACK ← Erase OK? ↓ PUSH YES:ENTER NO:CANCEL	すべての曲を消去しようと している。	消去する場合は YES•ENTER/MENUを押 します。

表示(日本語)	表示(英語)	意味	対策
操作 できません	CANNOT OPERATE	リモコンでプログラム設定 中にグループの頭出しをし ようとした。	_
ディスクが 誤消去防止 状態です	PROTECTED DISC	ディスクが誤消去防止状態 になっている。	誤消去防止つまみを戻して ください(118ページ)。
ディスクが 入って いません	NO DISC	CDまたはMDが入ってい ない。	CDまたはMDを入れてく ださい。
ディスク容量が 一杯です	DISC FULL	ディスクの残り時間が48 秒以下の場合、録音できないことがある(録音時)。 録音中にディスクの最後まで録音された。	他の録音用ディスクと取り 換えてください。
テープが 誤消去防止 状態です	PROTECTED TAPE	テープのツメが折れてい る。	そのテープに録音したい ときは、穴をセロハン テープなどでふさぎます (119ページ)。
テープが 入って いません	NO TAPE	テープが入っていない。	テープを入れてくださ い。
デジタル録音は できません	CANNOT DIGITAL COPY	シリアルコピーマネージメ ントシステム(SCMS)に よりダビングは禁止されて いる(123ページ)。	_
時計が 設定されて いません	NO CLOCK SET	時計設定されていない状態 でSTANDBYまたは TIMER/INSERTボタンを 押した。	時計設定をしてください (24ページ)。
トラックマークを 消しました	MARK OFF	トラックマークを削除し た。	_
トラックマークを つけました	MARK ON	トラックマークをつけた。	_

メッセージー覧 (つづき)

表示(日本語)	表示(英語)	意味	対策
何も録音され ていません	NO TRACK	何も録音されていないディ スクを再生しようとした。	録音済みのディスクを入 れてください。
並び替え中 です	SORTING	並べ替えが実行中です。	しばらく待ってください (衝撃を与えたり、電源を 抜いたりしない)。
ブックマークされ ている曲が ありません	NO BOOKMARK TRACK	ブックマークがついていな いディスクでブックマーク 再生をしようとした。	ブックマークをつけてから (62ページ)操作してくださ い。
ブックマーク登録を 解除しました	≠ :OFF	ブックマークを消去した。	_
ブックマーク登録 しました	≠ :ON	ブックマークを登録した。	_
ブランクディスクです	BLANKDISC	何も録音されていない60/ 74/80分MDディスクが 入っている。	_
プレイリストが ありません	NO PLAYLIST	プレイリストがないCDで メイン再生モードをプレイ リストにしようとした。	プレイリストのある MP3CDを入れてくださ い。
編集操作はできません	CANNOT EDIT	再生中に曲の切れ目にトラックマークをつけようとした(80ページ)。 録音モードの異なる曲を 1つにつなげようとした(80ページ)。 SonicStageで入力した全角文字を含む名前を、本機で編集しようとした。	
編集中です	EDITING	_	_

表示(日本語)	表示(英語)	意味	対策
文字数制限を超えています	TITLE FULL		アーティスト名、アルバム 名、曲名を短くして入力し てください(71~73ペー
売み込み エラーです	READ ERROR	ディスクの情報を正しく読 み取れなかった。	ディスクを入れ直してくだ さい。
リジュームオフ	RESUME OFF	リジューム再生機能をオフ にした。	_
リジュームオン	RESUME ON	リジューム再生機能をオン にした。	_
録音エラーです	REC ERROR	正しく録音できなかった。	振動のない場所に本機を設置し、録音をやり直してく ださい。
		ディスクにひどい汚れ(油膜、指のあとなど)や傷がある、またはディスクが規格外である。	ディスクを交換して録音を やり直してください。
			本機をしばらく休ませて涼 しい状態になってからお使 いください。
録音•再生が できない ディスクです	CANNOT RECORD OR PLAY	PCストレージとして使用 可能だが、録音・再生がで きないディスクが挿入され た。	_
MDを取り出して ください	REMOVE MD	▲ボタンを押した後、MD を取り出していない状態で もう一度MDの▲ボタンを 押した。	_
録音時間が不足しています	SHORT REC TIME	録音残り時間が1曲分ない 状態で高速ダビングしよう とした。	

メッセージー覧 (つづき)

表示(日本語)	表示(英語)	意味	対策
録音できません	CANNOT COPY	サブ再生モードが「シャッフル」でCDをまるごと録音しようとした。 オーディオトラック (CDDAフォーマット)以外の曲を録音しようとした。 オーディオトラック以外のフォーマットの曲を含むディスクは録音できません。	_
CDが入って いません	NO CD	CDが入っていない状態で 録音しようとした。	CDを入れてください。
MDが入って いません	NO MD	MDが入っていない状態で 録音しようとした。	MDを入れてください。
PC転送・録音← 曲を削除して 良いですか? ↓ はい:ENTER いいえ:CANCEL を押してください し	TRK FROM PC← Erase OK? ↓ PUSH YES:ENTER NO:CANCEL	パソコンから転送した曲を 削除しようとした。	削除する場合は、 YES●ENTER/MENUボタンを押します。 曲の権利が失われる場合があるのでご注意ください (78ページ)。
PC転送・録音 した曲は編集 できません	TRK FROM PC NO EDIT	パソコンから転送した曲 を、分けたりつなげたりし ようとした。	パソコンから転送した曲 を、本機で分けたりつなげ たりすることはできませ ん。
TOCデータに 異常が あります	TOC DATA ERROR	ディスク情報を正しく読み 取れなかった。	他のディスクを入れてください。ディスクの内容を全て削除してよいときは、記録されている内容を全て削除してください。

使用上のご注意

共通

取り扱いについて

- 本機と他の機器をつないで使う際は、接続コード 類に足などを引っ掛けないようご注意ください。
- フロントパネルを上げたまま放置しないでくださ い。内部にゴミやほこりが入り、故障の原因にな ることがあります。
- 本機に付属のスピーカーには強力な磁石を使って います。次のようなものは本機のそばに置かない でください。磁気が変化して不具合がおきること があります。
 - 時計
 - クレジットカードなどの磁気カード
 - カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テー

また、テレビやモニターの画像が乱れる場合は、 スピーカーを離してお使いください。

結露について

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込ん だときなど、機器表面や内部に水滴がつくことがあ ります。これを結露といいます。結露が起きたとき は電源を切り、結露がなくなるまで放置し、結露が なくなってからご使用ください。結露時のご使用は 機器の故障の原因となる場合があります。

本体を持ち運ぶときのご注意

電源を切り、電源コードを抜いてください。

本体のお手入れのしかた

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭い たあと、から拭きします。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷め ますので使わないでください。

CD部

CDについて

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円 形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型な ど)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原 因となることがあります。

CDの取り扱いかた

- 文字の書かれていない面(再生面)に触れないよ うに持ちます。
- 紙などを貼ったり、傷つけたりしないでくださ い。





長時間再生しないときは、ケースに入れて保存し てください。ケースに入れずに重ねて置いたり、 ななめに立てかけておくとそりの原因になりま す。

こんなディスクは使わないでください

中古やレンタルCDで シールなどののりがは み出したり、シールを はがしたあとにのりが 付着しているもの。 また、ラベル面に印刷 されているインクにべ たつきのあるもの。



レンタルCDでシールな どがめくれているも O.



お手持ちのディスクに 飾り用のラベルやシー ルを貼ったもの。

次のような故障の原因となったり、大切なディスク にもダメージを与えることがあります。

- ―ラベルやシールが本機内ではがれ、ディスクが取 り出せなくなります。
- 一高温によってラベルやシールが収縮してディスク が湾曲してしまうため、信号の読み取りができな くなります。(再生できない、音とびがするなど)

使用上のご注意(つづき)

CDのお手入れのしかた

- 指紋やほこりによるCDの汚れは、音質低下の原 因になります。いつもきれいにしておきましょ
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でCDの中心か ら外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭い たあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってくだ さい。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤な どは、CDを傷めることがありますので、使わな いでください。

MD部

MDの取り扱いかた

MDはカートリッジに収納され、ゴミや指紋を気に せず手軽に取り扱えるようになっています。ただ し、カートリッジの汚れやそりなどが誤動作の原因 になることもあります。いつまでも美しい音で楽し めるように次のことをご注意ください。


内部のディスクに直接触れないでください

シャッターを無理に開けようとすると、こわれるこ とがあります。シャッターが開いてしまった場合は すぐに閉めてください。



ラベルは所定の場所に貼ってください

MDに付属のラベルは、シャッターの周りなど所定 以外の場所には貼らないでください。必ずラベル用 のくぼみに貼ってください。所定以外の場所に貼る と、ディスクが取り出せなくなることがあります。




MDのお手入れのしかた

定期的にカートリッジ表面についたほごりやゴミを 乾いた布で拭き取ってください。

録音内容を間違って消さないために

誤消去防止つまみをずらして、孔の開いた状態にし

再び録音するときは、つまみを元に戻します。



テープ部

大切な録音を守る一誤消去防止

ツメを折ると録音できなくなるので、誤って録音内容を消してしまうミスが防げます。 ツメを折っても 穴をセロハンテープなどでふさげば再び録音できます。



長時間テープをお使いのときは

90分を越えるテープは長時間使用には便利ですが、 薄く伸びやすいテープです。こきざみな走行、停 止、早送り、巻戻しなどを繰り返すと、テープが機 械に巻き込まれる場合がありますので、ご注意くだ さい。

ヘッド部のクリーニング

長い間使っていると、ヘッドが汚れてきて音が悪くなったり、途切れたり、あるいは録音ができなくなったりすることがあります。よりよい音でステレオ録音、再生を楽しむために、10時間程度使ったら、市販の綿棒とクリーニング液でヘッド、キャプスタン、ピンチローラーをきれいにしてください。

録音/再牛ヘッドの消磁

長い間使っていたり、録音/再生ヘッドに磁気を帯びたドライバーなどが触れたりすると、ヘッドが磁化され、そのまま録音や再生をするとボソボソという雑音が入ります。このようなときは、市販のヘッド消磁器を使って録音/再生ヘッドを消磁してください。

主な仕様

CDプレーヤー部

型式 コンパクトディスクデジタル

オーディオシステム

チャンネル数 2チャンネル

ワウフラッター 測定限界以下(JEITA*) 周波数特性 20~20.000Hz+1/-2dB

(JEITA*)

MDデッキ部

型式 ミニディスクデジタル オーディオシステム

記録方式 磁界変調オーバーライト方式 再生読み取り方式 非接触光学読み取り(半導体

レーザー使用)

レーザー 半導体レーザー (λ=790nm)

録音再生時間 HMD1G(1GB)使用時:

ステレオ最大34時間

(Hi-LP)

MDW-80をHi-MDモード

で使用時:

ステレオ最大 10時間10分

(Hi-I P)

MDW-80をMDモードで

使用時:

モノラル最大 160分

(再牛のみ)

ステレオ最大 320分

(IP4)

回転数 約350rpm~3600rpm

(CLV及びCAV)

エラー訂正方式 Hi-MD:

LDC (Long Distance Code) / BIS (Burst Indicator Subcode)

MD:

ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed

Solomon Code)

サンプリング周波数 44.1kHz

主な仕様(つづき)

コーディング Hi-MD:

リニアPCM (44.1 kHz/

16 bit) — PCM ATRAC3plus (Adaptive TRansform

Acoustic Coding 3
plus) — Hi-SP/Hi-LP

MD:

ATRAC

ATRAC3 — LP2/LP4

変調方式 Hi-MD:

1-7RLL (Run Length Limited)/PRML (Partial Response Maximum

Likelihood)

MD:

EFM (Eight to Fourteen

Modulation)

チャンネル数 ステレオ2チャンネル 周波数特性 20~20,000Hz+1/-1dB

ワウフラッター 測定限界以下

チューナー部

受信周波数 FM: 76 - 90MHz

TV: 1 – 3 ch

AM: 531 - 1,629kHz アンテナ FM: リードアンテナ

AM: ループアンテナ

カセットデッキ部

トラック方式 4トラック2チャンネル

早巻き時間 約2分(ソニーカセットテー

プC-60使用)

周波数範囲 TYPE I(ノーマル)カセット

70 - 13.000Hz

スピーカー部

型式 2 wayパッシブラジエータ型 使用スピーカー フルレンジ:直径100mm

トゥイーター: 直径25mm

パッシブラジエーター:

100 mm

最大外形寸法 約140×302×208mm

(幅×高さ×奥行き) (最大突起部を含む)

(JEITA*)

質量 左スピーカー:約2.0 kg

右スピーカー:約4.25 kg

実用最大出力 25W + 25W (JEITA*/6Ω)

共通部

入出力端子 USB

出力端子 Ω(ヘッドホン)(ステレオミ

ニジャック)1個 負荷インピーダンス

16~68Ω

SPEAKER OUT (POWER

IN)1個

入力端子 LINE IN1個

電源 本体:

家庭用電源(AC100V

50/60Hz) リモコン部:

リチウム電池 1個使用

(DC3V)

消費電力 45W

最大外形寸法 約144×153×180mm

(幅×高さ×奥行き) (最大突起部を含む)

(JEITA*)

質量 約2.2kg

使用可能なディスク

CD-DA、CD-RW、CD-R、CD Extra、

CD TEXT

ディスク径 12 cm/8 cm

別売りアクセサリー

ステレオヘッドホン

MDRヘッドホンシリーズ

本機はドルビーラボラトリーズの米国および外国特

許に基づく許諾製品です。

本機はFraunhofer IIS及びThomsonのMPEG Layer-3オーディオコーディング技術と特許に基づ

く許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

* JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定 値です。

保証書とアフターサー ビス

保証書

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、 大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度で覧になってお調べくださ (J)

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご 案内 | にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

なお、サービス(修理)を依頼されるときは、 CMT-AH10本体と電源部である右スピーカーユ ニットを、必ず一緒にお持ちください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンポーネントシステムの補修 用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。こ の部品保有期間を修理可能の期間とさせていただき ます。保有期間が経過した後も、故障箇所によって は修理可能の場合がありますので、お買い上げ店ま たはサービス窓口にご相談ください。

解説

ここでは、ミニディスクについての技術用語 やシステム上の制約について解説します。

「システムファイル」とは

音声以外の情報を記録する、ミニディスク上 の領域を指し、TOC (Table Of Contents) ともいいます。どの曲が何曲目でディスクの どこにあるかなどを記録しています。ミニ ディスクが本だとすると、索引や目次にあた ります。

録音やトラックマークの記録・削除、曲の移 動などの際、本機はシステムファイルの書き 換え作業を行います(「システムファイルの書 込み中です! が表示されます)。この間はディ スクへの記録をしていますので、衝撃を与え たり、電源を抜いたりしないでください。記 録が正しく行われないばかりか、ディスクの 内容が失われることがあります。

Hi-MDとは

Hi-MDとは、新しいミニディスクのフォー マットです。

従来のミニディスクから、ディスクの記録方 式を変え、更に長時間の録音が可能になりま した。また、パソコンの外部機器として、音 楽データ以外のデータ(例えば、テキスト データや画像データ) もミニディスクに記憶 することができるようになりました。

ATRAC3plusとは

ATRAC3plusとは、ATRAC3を更に発展さ せたオーディオ圧縮技術です。

これまでのATRAC3(本機のLP2/LP4ステ レオモード) の圧縮率が、CDの1/10だった のに対し、ATRAC3plus (本機のHi-SP/Hi-LPステレオモード) はCDをベースに比較す ると、1/20という高い圧縮率かつ高音質を実 現しています。

Hi-MDモードとMDモードとは

本機は「Hi-MDモード」と「MDモード」の2 つのモードを持ち、挿入されたディスクの モードを自動的に判別します。ブランクディ スクが本機に挿入されたときは、どちらの モードで録音するかを選択することができま す(Hi-MD規格専用1GBディスクを除く)。 メニューのディスクモードの設定(66ペー ジ) を [Hi-MD] または [MD] に設定して録 音してください。

リニアPCMとは

デジタル圧縮しない音声記録方式です。この 方式で録音すると、MDでもCDと同じ音質 を楽しむことができます。

Net MDとは

OpenMGとMagicGateによる高度な著作 権保護技術を用いて、パソコンとMD機器を USB (Universal Serial Bus) ケーブルで接 続し、パソコンの音楽データをMD機器に高 速転送することができるフォーマットです。 MDへの記録方法は、従来から変更がないた め、既存のディスクが使用でき、記録された 音楽データは、既存のMD機器*で再生可能で

パソコン上のSonicStageでは、様々な編集 操作や漢字やひらがなを含めた文字入力が簡 単に行えます。

*LPモードで転送した場合は、MDLP対応機器のみ

MDLPとは

本機は、従来の音声圧縮技術「ATRAC: Adaptive Transform Acoustic Coding | に加え、「ATRAC3: Adaptive Transform Acoustic Coding 3」を採用しています。こ の技術は、聴覚心理学に基づいて人の耳には 聞こえない音をカットし、音楽データを 約1/10に圧縮します。これにより、録音時間 を従来の2倍、または4倍に拡張するMD長時 間録音モード「MDLP: Mini Disc Long-Play mode」が可能です。80分ディスクの 場合、LP2モードで約160分、LP4モードで 約320分の録音・再生ができます。

MDのシステム上の制約について

MDは、従来のカセットやDATとは異なる方 式で録音が行われます。そのため、いくつか のシステム上の制約があり、次のような症状 が出る場合があります。これらは故障ではあ りませんので、あらかじめご了承ください。

曲数にも録音時間にも余裕があるのに 「曲数制限を超えています」や「ディスク 容量が一杯です」が表示される。

同じディスクで録音、消去を繰り返すと、1 曲のデータが連続して記録されず、空いてい るところに分割して記録されることがありま す。ミニディスクは、このような場合でも離 れたデータをすばやく探し出し、順に再生し ます。ただし、分割したそれぞれのデータ は、曲の区切り(1曲)と同じ扱いになり255 個(Hi-MDモードでお使いのディスクでは 2.047個)になると、録音できなくなりま

さらに曲を追加するには、不要な曲を消して 録音してください。

曲を消しても、ディスクの録音できる残 り時間が増えない。

ディスクの録音できる残り時間を表示すると き、12秒以下(ステレオ録音時)、24秒以下 (LP2ステレオ録音)、または48秒以下(LP4 ステレオ録音時)の部分は無視します。この ため、短い曲を何曲消しても録音できる残り 時間が増えないことがあります。

曲をつなげない。

つなごうとする曲のデータがディスク上に分 散しており、それぞれのデータの長さが短い とき*、その曲のトラックマークを消して前 の曲とつなぐことができない場合がありま す。また、異なる録音モード(例えば、リニ アPCMとHi-SPなど)で録音された曲の間の トラックマークを消すことはできません。

* データの長さが次のような場合、曲をつなぐこと ができないことがあります。

	録音モード	データの長さ
Hi-MDモード	リニアPCMステレオ	9秒以下
の場合	Hi-SPステレオ	8秒以下
	Hi-LPステレオ	32秒以下
MDモード	SPステレオ	12秒以下
の場合	LP2ステレオ	24秒以下
	LP4ステレオ	48秒以下

ディスクに録音した時間と残りの時間の 合計が、最大録音可能時間に一致しない 場合がある。

通常、録音はステレオ録音時で約2秒、LP2 ステレオ録音で約4秒、LP4ステレオ録音時 で約8秒を最小単位としてディスクに記録し ます。録音を止めたところでは、記録の最後 の部分が実際には2秒(4秒または8秒)に満 たない場合でも約2秒(4秒または8秒)分の スペースを使います。また、録音を止めたあ とまた録音を始めるときは、録音を始めたと ころで約2秒(4秒または8秒)分のスペース を空けて記録を始めます。これは、録音を始 めるときに誤って前の曲を消さないためで す。このため、実際に録音できる時間は録音 を止めるたびに、最大録音可能時間よりも最 大で6秒(12秒または24秒)短くなります。

ディスクの録音残り時間が、録音したい 曲の総再生時間と同じでも、最後まで録 音できないことがある。

Hi-SPでは約2秒、Hi-I Pでは約8秒を録音時 の最小単位としてディスクに記録します。 録音を止めたところでは、記録の最後の部分 が最小単位に満たない場合でも最小単位分の スペースを使います。

このため、実際の録音に必要な時間は、曲の 再生時間よりも長くなります。特に、多くの 曲を録音するときは、録音したい曲の総再生 時間とディスクの録音残り時間が同じ場合、 最後まで録音できないことがあります。録音 残り時間にご注意ください。

編集した曲を再生、または早送り、早戻 しするときに音が途切れることがある。

短い曲がディスクの上のいろいろなところに 点在していると、探すのに時間がかかり、音 がとぎれることがあります。

一度高速録音した曲は、74分間は再び 高速録音できない (HCMS:ハイスピー ドコピーマネージメントシステム)。

ある曲を高速録音すると、録音を始めた時点 から74分間は、同一の曲を高速録音すること ができません。ハイスピードコピーマネージ メントシステム (HCMS) では、CDの曲ご とに固有なデータ (ISRC: International Standard Recording Code) をもとに、録 音しようとしている曲が74分以内に録音され ているかどうかを判定します。

一度高速録音した曲を74分以内に高速録音し ようとすると、通常の速度で録音されます。 一枚のCDの中に何曲か高速録音した曲があ る場合は、その曲だけが通常の速度で録音さ わます。

解説 (つづき)

デジタルオーディオソフトをコピーする ときのルールについて(シリアルコピー マネージメントシステム)

デジタルオーディオとは、音声信号を数値 (デジタル) でやりとりするオーディオ機器で す。コンパクトディスク (CD)、ミニディス ク (MD)、デジタルオーディオテープ (DAT) などがこれにあたります。 これらは音楽を手軽に、ほとんど劣化なしで コピーできます。このため、音楽ソフトの著 作権を保護するコピー規制が必要になりまし た。「シリアルコピーマネージメントシステ ム」です。

本機の設計はこのシステムに準拠していま す。概要は以下の通りです。

デジタル信号同士のコピー*は1世代まで

市販のデジタル音楽ソフトのコピーは作れるが、コ ピーのコピーは作れない。

原則2

市販のアナログ音楽ソフト(アナログレコードや ミュージックカセットテープ) や公共放送を録音し たもののコピーは作れるが、コピーのコピーは作れ ない。

MDプレーヤーのアナログ出力端子同十をつ ないで録音した場合のように、デジタル信号 をアナログ信号にして録音した場合はこの原 則に当たりません。

* コピーとはここでは「デジタル信号をデジタル信 号のまま録音したもの | を指します。

ご注意

著作権を保護するためのコピーコントロール信号を 除去、改変してコピーを作成することは、個人とし て楽しむ目的であっても法律で禁止されています。

索引

五十音順

ア行

アーティスト再生 60、61 頭出し CD 27 MD 36 アルバム再生 60、62 イレース機能 78 お手入れ 117、118 音楽CD 11、14

力行

曲を消す 78、86 繰り返し聞く 64 グループ機能 36、70 グループ解除 75 グループ再生 61 グループ設定 74 グループダイレクト選曲 58 グループ録音 68 検索 65 高速録音 32、34、66、67 故障かな?と思ったら 103~ 109 誤消去防止 118、119 コンバイン機能 80

サ行

サーチ 58 再生時間を調べる CD 54 MD 55 再生する テープ 37 CD 26 MD 35 再生モード 60

サウンド効果 91 シャッフル再生 60、64 システムファイル 121 初期化 81 ジョグダイヤル 49、57、58~ 60,65 シリアルコピーマネージメント システム 124 シンクロ録音 29、66、67、 83、84 スリープタイマー 96 接続 アンテナ 22 スピーカー 22 電源 22、23 パソコン 98

夕行 タイマー

選曲 57、58

スリープ 96

目覚まし 93 録音 94 タイトル入力 71 ダイレクト選曲 57 調節する 音質 91 音量 27、36、38、44、 93, 95 ディスクモード 90 ディバイド機能 80 ディレクションモード 38 データストレージ 100 電源 23、27、33、36、38、 42, 44, 48 動作モード 30 時計を合わせる 24 トラックマーク (曲番) をつける 48, 69, 80

八行

ハイスピードコピーマネージメ ントシステム 123 パソコンにつないで使う 98~ 101 バックライト 89 表示言語 90 表示窓 コントラストの調節 25 CD 54 MD 55 フォーマット 81 ブックマーク再生 62 プレイリスト再生 64 プログラム再生 63 プログラムシンクロ録音 67、 84 プリセット 87 プリセット選局 88 付属品 15 編集 アーティスト名をつける 71~73 アルバム名をつける 71 ~ 73 曲順を変える 76 曲名をつける 71~73 曲やグループを消す 78 曲を2つに分ける 80 グループ名をつける 71 ~73 グループを解除する 75 グループを作る 74 ディスク名をつける 71~ ディスクを初期化する 81 2つの曲を1つにする 80

ナ行

入力できる文字 73、88

索引 (つづき)

マ行

マニュアル録音 45、85 ムーブ機能 76 目覚ましタイマー機能 93 メッセージ一覧 110~116 メニュー一覧 50~53 メニュー操作 49

ラ行

リニアフェーズ 92 リジューム再生 59 リニアPCM 31、122 リピート再生 64 録音 29、39、45、66、83~ 85 録音タイマー 94 録音モード 31

アルファベット順

ATRAC 11, 14 ATRAC3 11 ATRAC3plus 11, 28, 121 CD►MD 32, 66, 67 CDの取り扱い 117 CDDAフォーマット 11 Hi-MD 11、12、30、55、56 Hi-MDモード 30、31、90、 m3uプレイリスト 64 MDの取り扱い 118 MDの制約 122 MDの編集 70~82 MDLP 34, 122 MP3 11, 28 Net MD 122 REC IT録音 66、83 SOUND 91 USBスピーカー機能 99 USB端子 98 vpt 92

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

●ホームページで調べるには ⇒ パーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ (http://www.sony.co.jp/support-pa/)

本機に関する最新サポート情報や、お問い合わせが多い質問とその回答をご案内しています。

- ●電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ お客様で相談センターへ (下記電話・FAX番号)
 - 本機の商品カテゴリーは[オーディオ]-[ホームオーディオ]です。
 - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 - ◆ セット本体に関するご質問時:
 - 型名: CMT-AH10
 - 製造 (シリアル) 番号:記載位置は別紙 「カスタマー登録のお願い」を参照
 - ご相談内容:できるだけ詳しく
 - お買い上げ年月日
 - ◆ 付属のソフトウェアに関連するご質問時:
 - ソフトウェアのバージョン:
 - お使いのパソコン (メーカー名/型名):
 - パソコンにインストールされているOS名:
 - メモリ容量/ハードディスクの空き容量:
 - CD-ROMドライブの型名/種類(外付けまたは内蔵):
 - ◆ エラーメッセージ(エラーメッセージが表示された場合):

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル ········· **2**0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

パーソナルコンポーネントシステム CMT-AH10 T10-1001A-2

★ 「お問い合わせ窓口のご 案内」については、裏を ご覧ください。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35



この説明書は100%古 紙再生紙とVOC (揮発 性有機化合物) ゼロ植 物油型インキを使用し ています。